

BETRIEBSANLEITUNG



INHALT


I.T	ECHNISCHE DATEN	1
I.E	INRICHTUNG	1
1.	Montieren der kompakten Motoreinheit M91	1
	Montieren am Tisch	
3.	Einstellen des Riemens (bei Verwendung von M91)	2
	Einstellen der Riemenabdeckung (bei Verwendung von M91)	
	Anschliessen der kabel	
6.	Montieren der verbindungsstange	11
7.	Einstellverfahren des Maschinenkopfes	12
8.	Maschinenkopfliste	13
9.	Einstellen des Maschinenkopfes (nur DDL-9000A)	14
Ⅲ. F	ÜR DIE BEDIENUNGSPERSON	15
1.	Bedienungsverfahren des SC-910N	15
2.	Beschreibung der Bedienungstafel	17
3.	Bedienungsverfahren der Nähmuster	18
	(1) Rückwärtsstichmuster	18
	(2) Überlappungsstichmuster	19
	(3) Sondereinstellung	20
	Einstellen der funktionen des SC-910N	
5.	LISTE DER FUNKTIONSEINSTELLUNGEN	24
	Ausführliche beschreibung der funktionswahl	
	Sensor für automatische Kompensierung der Pedal-Neutralstellung	
8.	Wahl der pedalspezifikationen	40
	Einstellung der Auto-Lifter-Funktion	
	Anschluss des Pedals an eine Maschine für Standarbeit	
	Externer ein-/ausgangsanschluss	
	Anschluss des Stoffkantensensors (ED)	
13.	Initialisierung der Einstellungsdaten	43
W. W	/ARTUNG	44
1.	Entfernen der rückabdeckung	44
2.	Auswechseln der sicherung	44
3	Eghlereucho	15


I. TECHNISCHE DATEN

Versorgungs-	Einphasenstrom 100 bis	Dreiphasenstrom 200 bis	Einphasenstrom 200 bis
spannung	120 V	240 V	240 V
Frequenz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
Betriebsumge-	Temperatur : 0 to 40°C	Temperatur : 0 to 40°C	Temperatur : 0 to 40°C
	Luftfeuchtigkeit :	Luftfeuchtigkeit :	Luftfeuchtigkeit :
bung	maximal 90 %	maximal 90 %	maximal 90 %
Eingang	350 VA	350 VA	350 VA


II. EINRICHTUNG

Der Schaltkasten SC-910N kann für Maschinenköpfe mit DD-System (Direktantrieb) und Riemenantriebssystem verwendet werden, indem die getrennt erhältliche kompakte Motoreinheit (M91) angeschlossen wird. Wenn die kompakte Motoreinheit (M91) verwendet wird, muss diese am Schaltkasten montiert werden, bevor der Schaltkasten am Tisch montiert wird. Montieren Sie die Motoreinheit gemäß den nachstehenden Anweisungen am Schaltkasten.





1. Montieren der kompakten Motoreinheit M91




- Den Schaltkasten so hinlegen, dass die Rückabdeckung unten liegt.
- 2) Die Bandhalterung A entfernen.
- 3) Den Lochteil der Montagebasis der Einheit M91 auf den Lochteil der Montageplatte ausrichten.
- 4) Die Einheit an fünf Stellen mit den mitgelieferten Senkschrauben

 provisorisch befestigen.
- 5) Die Schrauben mit dem als Zubehör mit der Einheit gelieferten Inbusschlüssel 2 fest anziehen.

(Vorsicht)

- Führen Sie den Inbusschlüssel zum Anziehen der Schrauben einwandfrei in den Innensechskant ein.
- Der Inbusschlüssel ist an der Einheit M91 angebracht.
- Achten Sie darauf, dass die Motorwelle nirgendwo anstößt. (Wird die Motorwelle einem starken Stoß ausgesetzt, besteht die Gefahr, dass der Motor beschädigt wird.)


2. Montieren am Tisch



1) Montieren Sie den Schaltkasten mit den im Lieferumfang der Einheit enthaltenen Befestigungsschrauben (Einh.) am Tisch. Bringen Sie dabei die im Lieferumfang der Einheit enthaltenen Muttern und Unterlegscheiben gemäß der Abbildung an, um den Schaltkasten sicher zu befestigen.

2) Setzen Sie den Maschinenkopf auf den Tisch, nachdem Sie den Schaltkasten (oder mit kompaktem Motor) am Tisch montiert haben. (Siehe die Bedienungsanleitung der Nähmaschine.)

3. Einstellen des Riemens (bei Verwendung von M91)





1) Stellen Sie die Riemenspannung ein, indem Sie die obere und untere Mutter der Einstellschraube drehen und die Höhe der Motormitte so einstellen, dass der Riemen einen Durchhang von 15 mm hat, wenn mit der Hand Druck (9,8 N) auf die Mitte des Riemens ausgeübt wird.


(Vorsicht)


1. Eine zu niedrige Riemenspannung führt zu ungleichmäßiger Drehung im mittleren oder unteren Drehzahlbereich oder zu einer Verschlechterung der Anhaltegenauigkeit. Eine zu hohe Riemenspannung bewirkt eine Beschleunigung des Motorverschleißes. Lassen Sie daher Sorgfalt walten.

4. Einstellen der Riemenabdeckung (bei Verwendung von M91)









(Vorsicht) 1. Führen Sie die Einstellung der Abdeckung mit dem im Lieferumfang der Einheit enthaltenen Inbusschlüssel durch. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Schraube nicht zu sehr lösen.

2) Einstellen des Einrollverhütungsstifts Den Einrollverhütungsstift mit dem im Lieferumfang der Einheit enthaltenen Inbusschlüssel so einstellen, dass der Abstand zwischen dem Riemen und dem Einrollverhütungsstift 2 ungefähr 4 mm beträgt.

(Vorsicht)

1. Beachten Sie die Drehrichtung des Motors bei der Festlegung der Position des Stifts. (Die in der Abbildung gezeigte Position ist die Montageposition bei Drehung des Motor in Richtung der Pfeilmarke.)

 Führen Sie die Einstellung der Abdeckung mit dem im Lieferumfang der Einheit enthaltenen Inbusschlüssel durch. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Schraube nicht zu sehr lösen.

3) Einstellen des Abrutschverhütungsstifts Den Abrutschverhütungsstift mit dem im Lieferumfang der Einheit enthaltenen Inbusschlüssel so einstellen, dass der Abstand zwischen dem Riemen und dem Abrutschverhütungsstift 3 ungefähr 3 mm beträgt.

(Vorsicht)

1. Führen Sie die Einstellung der Abdeckung mit dem im Lieferumfang der Einheit enthaltenen Inbusschlüssel durch. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Schraube nicht zu sehr lösen.

4) Installieren der Riemenabdeckung Die Raste der äußeren Riemenscheibenabdeckung 4 in den Spalt des Schraubenteils 5 der inneren Riemenscheibenabdeckung einführen.

5) Die Schraube **5** anziehen, um die Einstellung der Abdeckung zu beenden.


5. Anschliessen der kabel

WARNUNG:

 Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Verletzungen zu vermeiden, führen Sie die Arbeit erst aus, nachdem Sie den Netzschalter ausgeschaltet und mindestens 5 Minuten gewartet haben.



- Um Beschädigung des Gerätes durch Betriebsstörungen und falsche Spezifikationen zu vermeiden, achten Sie auf korrekten Anschluß der Kabel.
- Um Verletzungen durch Betriebsstörungen zu vermeiden, sichern Sie die Steckverbinder unbedingt mit der Verriegelung.
- Einzelheiten zur Handhabung der jeweiligen Vorrichtung entnehmen Sie bitte der beiliegenden Betriebsanleitung, bevor Sie die Vorrichtung benutzen.



Die folgenden Anschlüsse befinden sich an der Vorderseite des SC-910N. Schließen Sie die vom Maschinenkopf kommenden Kabel an den entsprechenden Stellen an, um die am Maschinenkopf angebrachten

Vo	Vorrichtungen funktionsfähig zu machen.									
0	CN30	Positionsgeber : Erkennt die Position der Nadelstange.	9	CN39 CN32	Motorsignalanschluß Pedal für Standmaschine: JUKI-Norm PK-70					
0	CN35	Bedienungstafel CP-170 :	w	ONOZ	usw.					
		Ermöglicht die Ausführung verschiedener Nähprogramme. (Einzelheiten zu den			Die Nähmaschine kann über das externe Signal gesteuert werden.					
		Funktionen sind der Bedienungsanleitung der jeweiligen Bedienungstafel zu entnehmen.)	•	CN34	IP-110 Tafel (LCD-Tafel): Verschiedene programmierte Nähvorgänge können					
8	CN31	Maschinenkopf-Steckverbinder 4P			ausgeführt werden.(Einzelheiten zu					
4	CN42	Externer Ein-/Ausgangsanschluss: Bietet Ein-/			den Funktionen entnehmen Sie der					
		Ausgabe des Hoch/Tief-Erkennungssignals,	_		Bedienungsanleitung der jeweiligen Tafel.)					
		Rotationssperrsignals usw.	Ø	CN45	Stoffkantensensor ED-5 usw.					
6	CN48	Sicherheitsschalter (Standard): Wird	₿	CN43	Lüfter					
		die Nähmaschine gekippt, ohne die	*	Durch	Einbau dar Optioneneinheit A können die					
		Stromversorgung auszuschalten, wird der		_	den Sondervorrichtungen der JUKI-Norm					
		Nähmaschinenbetrieb zum Schutz vor		angesc	hlossen werden.					

② CN127


- Gefahren gesperrt.
 - Zusatzschalter: Durch Umschalten der internen Funktionen stehen 6 verschiedene Funktionen zur Auswahl.
- **6** CN40 Nähfußlüftungs-Magnetspule. (Nur für Typ mit automatischer Nähfußlüftung)
- **7** CN46 Maschinenkopf-Magnetspule: Fadenabschneiden, Rückwärtsnähbetrieb, Nährichtungsumschalter usw.
- Anschluss für Erweiterungsplatine: Wird **8** CN47 bei Verwendung des JUKI-Standard-Spulenfaden-Restbetragerkennungssensors usw. benötigt.
- ③ CN122 Nadelkühler (unterer Lüfter) Erkennung des Spulenfaden-Restbetrags (4) CN121

(1) CN128 Erkennung der linken/rechten Nadel


- ⑤ CN120 +24 V externe Stromguelle
- ⑥ CN123 Erkennungssensor des Nadel-/Spulenfaden-Restbetrags

Faden halten, ansaugen, ziehen

- (7) CN125 Externe Schnittstelle I/F D/A-Eingang
- ® CN126 Links/rechts Sperrschalter, LED
- Faden halten, ansaugen, ziehen, Erkennung 9 CN129 des Spulenfaden-Restbetrags




 Die Kabel ① der Fadenabschneider-Magnetspule, der Rückwärtstransport-Magnetspule usw. sowie die Kabel von Positionsgeber ②, Sicherheitsschalter ③, 4P-Maschinenkopfstecker ④, Motorsignal ⑤ und Motorausgang ⑥ durch die Öffnung A in der Tischplatte führen und unter dem Maschinentisch verlegen.




- 2) Die Halteschraube (3) an der Frontabdeckung (7) lösen.
- Die Seiten der Frontabdeckung in Pfeilrichtung drücken, und die Frontabdeckung nach vorn öffnen.


Hinweis: Verwenden Sie nur Ihre Hände zum Öffnen/Schließen der Frontabdeckung.




- Das vom Maschinenkopf kommende 14P-Kabel
 an den Steckverbinder (CN46) anschließen.
- 5) Den vom Maschinenkopf kommenden 4P-Stecker (4) an den Steckverbinder (5) (CN31) anschließen. (Dies ist im Falle des Modells DDL-9000A nicht notwendig.)
- 6) Den vom Maschinenkopf kommenden 4P-Stecker 3 (Sicherheitsschalterstecker) an den Steckverbinder 6 (CN48) anschließen.
- 7) Den vom Maschinenkopf kommenden 7P-Stecker ② an den Steckverbinder ⑤ (CN30) anschließen. (Dies ist im Falle des Modells DDL-9000A nicht notwendig.)
- 8) Den vom Maschinenkopf (Motor) kommenden Steckverbinder **5** an den Steckverbinder **6** (CN39) anschließen.
- 9) Wenn die Sondervorrichtung AK138 angebracht ist, den von der AK-Vorrichtung kommenden 2P-Stecker (9) an den Steckverbinder (F) (CN40) anschließen.
- (Vorsicht) 1. Wenn die AK-Vorrichtung angebracht ist, muß ihr Benutzungsstatus nach Überprüfung der Einstellung der Auto-Lifter-Funktion. (Siehe "Ⅲ-9. Einstellung der Auto-Lifter-Funktion Siehe 41".)
 - 2. Da alle Stecker richtungsorientiert sind, muß beim Anschließen auf ihre vorschriftsmäßige Ausrichtung geachtet werden. (Stecker mit Verriegelung müssen bis zum Einrasten eingeführt werden.) Die Nähmaschine ist erst dann betriebsbereit, wenn alle Stecker korrekt angeschlossen worden sind. Außerdem besteht die Gefahr, daß Fehlermeldungen oder dergleichen auftreten, und daß Nähmaschine und Schaltkasten beschädigt werden.



10) Alle vom Maschinenkopf kommenden Kabel mit dem an der Bandhalterung 1 befestigten Kabelband **1** sichern.





[Anschluß des Steckers für die CP-Tafel]

Exklusive Steckverbinder für den Anschluß von CP-170 sind vorhanden.

Den Stecker unter Berücksichtigung der Ausrichtung an den Steckverbinder B der Leiterplatte anschließen. Nach dem Anschluß den Stecker einwandfrei verriegeln.


[Anschluss für IP-Tafel]

Der Stecker für den Anschluss von IP-110 ist vorge-


Den Stecker beim Anschließen so weit einführen, bis er in C einrastet.

11) Nach dem Einführen des Steckers alle Kabel mit dem an der Seite des Kastens befindlichen Kabelbinder 12 bündeln. Dabei sind die über der Kabelklemme angeordneten Stecker in der Kabelklemme (B), und die unter der Kabelklemme angeordneten Stecker in der Kabelklemme (4) zu bündeln.


- (Vorsicht) 1. Befestigen Sie den Kabelbinder gemäß dem Montageverfahren.
 - 2. Lösen Sie den Stecker zum Entfernen aus der Kabelklemme, während Sie den Haken des Kabelbinders hineindrücken.



- (Vorsicht) 1. Die Kabelschelle gemäß dem in der Abbildung gezeigten Montageverfahren befestigen.
 - Zum Lösen der Kabelschelle das Band hineindrücken, bis es sich von der Schelle löst, während der Haken der Schelle gemäß dem in der Abbildung gezeigten Verfahren niedergedrückt wird.




- 12) Die Frontabdeckung 7 schließen, ohne irgendwelche Kabel einzuklemmen.
 - Die Stelle **D** leicht andrücken, bis die Frontabdeckung **7** mit einem "Klick" einrastet.
- 13) Danach mit der Schraub 8 befestigen.




- 14) Das Motorausgangskabel 6 an den Steckverbinder 6 auf der Seite des Schaltkastens anschließen. Den 4P-Stecker 6 des Netzschalters an den Steckverbinder 6 anschließen.
- (Vorsicht) Verlegen Sie das Motorausgangskabel auf der Vorderseite des Schaltkastens.

[Nur für CE-spezifikationen]




15) Die drei Schrauben


auf der Seite des Schaltkastens entfernen.



- 16) Bringen Sie den im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Stromquellenkabelsatz 3 und die Montageplatte 4 gemäß der Abbildung an, und befestigen Sie die Teile mit den drei entfernten Befestigungsschrauben 2 am Schaltkasten.
- 17) Den vom Stromquellenkabel kommenden Stecker **5** nach Feststellung der Richtung an den unteren Steckverbinder **6** anschließen.


(Vorsicht) Falls sich die Gummitülle **7** von der Montageplatte gelöst hat, ist sie auf die Nut der Montageplatte auszurichten und einzusetzen.





- 18) Das Motorausgangskabel 8 an den Steckverbinder 9 an der Seite des Kastens anschließen.
- 19) Die mit der Einheit gelieferte Stromquellenabdeckung **(0)** mit den mitgelieferten zwei Schrauben **(1)** befestigen.

(Vorsicht) Achten Sie dabei darauf, daß das Motorausgangskabel nicht von der Stromquellenabdeckung eingeklemmt wird, und daß das Kabel in der Aussparung der Stromquellenabdeckung liegt.



20) Installieren des Netzschalters Das Stromversorgungskabel an den Netzschalter anschließen.

[CE-Spezifikationen]

Einphasenstrom 230 V:

Stromversorgungskabel : blau, braun und grün/gelb (Massekabel)

[Versorgungsspannungs-Umschaltverfahren (Versorgungsspannungs-Einstellverfahren)]


WARNUNG:





Um Verletzungen durch elektrische Schläge oder plötzliches Anlaufen der Nähmaschine zu verhüten, führen Sie die Arbeit erst aus, nachdem Sie den Netzschalter ausgeschaltet und mindestens 5 Minuten gewartet haben. Um durch mangelnde Sachkenntnisse oder elektrische Schläge verursachte Unfälle zu verhüten, lassen Sie Arbeiten an der Elektrik von einem Elektriker oder Techniker unserer Händler ausführen.


Die Maschine kann durch Umstecken des Spannungsumschaltsteckers an der FLT-Platine an Einphasenstrom von 100 V bis 120 V oder an Dreiphasenstrom von 200 V bis 240 V angepasst werden.

(Vorsicht) Durch falsche Ausführung des Umschaltverfahrens kann der Schaltkasten beschädigt werden. Lassen Sie daher größte Sorgfalt walten.









Wechselverfahren des Umschaltsteckers

- 1. Schalten Sie die Stromversorgung mit dem Netzschalter aus, nachdem sichergestellt ist, dass die Nähmaschine stillsteht.
- 2. Ziehen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose ab, nachdem sichergestellt ist, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist. Warten Sie dann mindestens fünf Minuten.
- 3. Die Frontabdeckung abnehmen.
- 4. Die drei Befestigungsschrauben der Rückabdeckung des Schaltkastens entfernen, und die Rückabdeckung vorsichtig öffnen.

A. Bei Verwendung von Dreiphasenstrom von 200 V bis 240 V

- Wechseln des Umschaltanschlusses
 Den 100/200-V-Umschaltstecker der FLT-Platine an 100
 V anschließen.
- Den Crimpanschluss des Wechselstrom-Eingangskabels an den Netzstecker anschließen, wie in der Abbildung gezeigt.

B. Bei Verwendung von Einphasenstrom von 100 V bis 120 V

- Wechseln des Umschaltanschlusses
 Den 100/200-V-Umschaltstecker der FLT-Platine an
 100 V anschließen.
- Den Crimpanschluss des Wechselstrom-Eingangskabels an den Netzstecker anschließen, wie in der Abbildung gezeigt.

(Vorsicht) Nehmen Sie eine einwandfreie Isolierung der unbenutzten rot Klemme mit Isolierband oder dergleichen vor. (Bei unzureichender Isolierung besteht die Gefahr von elektrischem Schlag oder Verluststrom.)


C. Bei Verwendung von Einphasenstrom von 200 V bis 240 V

- Wechseln des Umschaltanschlusses
 Den 100/200-V-Umschaltstecker der FLT-Platine an 100
 V anschließen.
- Den Crimpanschluss des Wechselstrom-Eingangskabels an den Netzstecker anschließen, wie in der Abbildung gezeigt.

(Vorsicht) Nehmen Sie eine einwandfreie Isolierung der unbenutzten rot Klemme mit Isolierband oder dergleichen vor. (Bei unzureichender Isolierung besteht die Gefahr von elektrischem Schlag oder Verluststrom.)

- 5. Vergewissern Sie sich, dass die Umstellung einwandfrei durchgeführt worden ist, bevor Sie die Rückabdeckung schließen.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht zwischen der Rückabdeckung und der Schaltkasten-Haupteinheit eingeklemmt wird. Die Rückabdeckung schließen, während ihre Unterseite im angedrückt wird, und die drei Schrauben anziehen.

Beim Einführen/Herausziehen des Steckers zu beachtender Punkt




Falls das Abziehen des Umschaltsteckers schwierig ist, einen kleinen Schraubenzieher einführen und in Pfeilrichtung drücken, wie in der Abbildung gezeigt, so dass sich der Stecker leicht abziehen lässt.

[Bei Verwendung des Netzschalters für LA]


Die folgenden Teile müssen getrennt gekauft werden.


JUKI-Teile-Nr.	Beschreibung	Menge	Bemerkungen
40012006	Satz A für LA	1	Für Dreiphasenstrom von 200 bis 240 V
40012007	Satz B für LA	1	Für Einphasenstrom von 100 bis 120 V

Außerdem muss ein Netzschalter für LA zusätzlich bereitgestellt werden.




15) Die drei Schrauben 1 auf der Seite des Schaltkastens entfernen.






- 16) Die Abdeckungs-Montageteile 2 mit den in Schritt 15) entfernten drei Schrauben 3 anziehen.
- 17) Den vom Stromquellenkabel kommenden Stecker 4 nach Feststellung der Richtung an den unteren Steckverbinder 5 anschließen.
- (Vorsicht) Die Gummitülle **6** auf die Nut der Montageplatte ausrichten und einführen.
- 18) Die mit dem Netzschalter für LA gelieferte Mutter durch das Netzkabel führen, und das Kabel in das Installationsrohr (Pfeilmarke) einführen.
 Das Kabel auf beiden Seiten mit der Mutter deinwandfrei an den Montageteilen befestigen.



19) Das Motorausgangskabel (3) an den Steckverbinder (9) an der Seite des Kastens anschließen.

Die mit der Einheit gelieferte Stromquellenabdeckung (10) mit den mitgelieferten zwei Schrauben (11) befestigen.


(Vorsicht) Achten Sie dabei darauf, daß das Motorausgangskabel nicht von der Stromquellenabdeckung eingeklemmt wird, und daß das Kabel in der Aussparung der Stromquellenabdeckung liegt.



20) Installieren des Netzschalters Das Stromversorgungskabel an den Netzschalter anschließen.

[JUS-Spezifikationen]

Dreiphasenstrom 220 V: Stromversorgungskabel : schwarz, rot, weiß und grün/gelb (Massekabel) Einphasenstrom 120 V: Stromversorgungskabel : schwarz, weiß und grün/gelb (Massekabel)



21) Sicherstellen, daß der Netzschalter ausgeschaltet ist, und dann das vom Netzschalter kommende Netzkabel 2 an eine Netzsteckdose anschließen. (Die Abbildung zeigt den 100-V-Typ der japanischen Spezifikation.)


- (Vorsicht) 1. Das obere Ende des Stromversorgungskabels ist je nach Bestimmungsland oder Versorgungsspannung unterschiedlich. Überprüfen Sie bei der Installation des Schalters noch einmal die Versorgungsspannung und die Spannungsangabe am Schaltkasten.
 - 2. Verwenden Sie einen Netzschalter, der die Sicherheitsvorschriften er-
 - 3. Schließen Sie unbedingt den Erdleiter (grün/gelb) an.

6. Montieren der verbindungsstange



WARNUNG:

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Verletzungen zu vermeiden, führen Sie die folgende Arbeit erst aus, nachdem Sie den Netzschalter ausgeschaltet und mindestens 5 Minuten gewartet haben.




- 1) Die Verbindungsstange 1 mit der Mutter 3 im Montageloch B des Pedalhebels 2 befestigen.
- 2) Durch die Montage der Verbindungsstange 1 im Montageloch A wird der Pedalweg verlängert, wodurch die Pedalbedienung bei mittlerer Geschwindigkeit leichter wird.

7. Einstellverfahren des Maschinenkopfes




WARNUNG:


Wenn ein anderer Maschinenkopf als DDL-9000A verwendet wird, erübrigt sich die Arbeit der Posten 7, 8 und 9. Der Maschinenkopf wird durch Einführen des Maschinenkopfsteckers automatisch gewählt.



1) Die Funktionseinstellung Nr. 95 unter Bezugnahme auf "**III-4. Einstellen der funktionen des** SC-910N" S.22 aufrufen.



2) Der Maschinenkopftyp kann durch Drücken der Taste (-) (Taste (+) (4)) gewählt werden.



3) Nach der Wahl des Maschinenkopftyps durch Drücken der Taste (Taste (T

(Vorsicht) Wenn der Maschinenkopftyp geändert wird, werden die vorher geänderten Inhalte auf die Standard-Einstellwerte zurückgesetzt.

8. Maschinenkopfliste

Nr.	Maschinenkopf	Anzeigeinhalt	Werksseitig eingestellte Drehzahl (St/min)	Max. Drehzahl (St/min)
1	DLM-5400	<i>L 115</i> 4	4000	4500
2	DLN-5410	1054	4000	5000
3	DLN-5410H	Ln5H	3500	4000
4	DMN-5420	11 n 5 4	4000	5000
5	DLD-5430	1054	4000	4500
6	DLU-5490	L	4000	4500
7	DDL-5600B	dL b b	3700	4000
8	DDL-5550, DDL-8700	d L 5 0	4000	5000
9	DDL-5550H	d L 5 X	3500	4000
10	DDL-5556	d L 5 6	4000	4000
11	DLU-5494	<u> </u>	3500	4000
12	DDL-5581	d L B /	4000	5000
13	DDL-5571H	41 7X	3500	4000
14	DDL-5600J	0 L 6 U	4000	4000
15	DDL-5600L, U, R	d L B L	3000	3000
16	DDL-5581S	dL85	2000	3500
17	DDL-5581M	<u> </u>	4000	4000
18	DDL-5550A	d [5 R	4000	4000
19	DDL-5581A, K	diBB	4000	4000
20	DDL-5571U	31711	3500	3500
21	DDL-5700		4000	4000
22	DDL-9000S	8 9 5	4000	5000
23	DDL-9000D	<u>d</u>	4000	4000
24	DDL-9000H	<u>7197</u>	4000	4500
25	DLN-9010S	1035	4000	5000
26	DLN-9010H	Ī n Š H	3500	4000
27	DLN-9010J	<u>[</u> n]	3500	4000
28	DDL-9000A SS/MA/MS	<u>dL </u>	4000	5000
29	DDL-9000A DS	dLRd	4000	4000
30	DDL-9000A SH	4	4000	4500
31	LH-3168	X368	3000	3000
32	LH-3178	X378	3000	3000
33	LH-3188	X388	3000	3000
34	LH-3128	X328	3000	3000
35	LH-2178	H2778	4000	4000
36	LH-3162	H362	3000	3000
37	LH-3182	 	3000	3000
38	LH-4128S	X425	3600	4000
39	LH-4128D	RYZd	3000	3000
40	LH-4168	HYES	3200	3200
41	LH-4168D	HYBd	3000	3000
42	LH-4188	HABB	3200	3200
43	LZ-2280	:	4000	5000
44	LZ-2286	7777	4000	5000

^{*} Werksseitig eingestellter Maschinenkopf




9. Einstellen des Maschinenkopfes (nur DDL-9000A)




WARNUNG:

Falls der Schlupf zwischen dem weißen Markierungspunkt auf dem Handrad und der Vertiefung der Abdeckung nach dem Fadenabschneiden übermäßig groß ist, stellen Sie den Winkel des Maschinenkopfes nach dem folgenden Verfahren ein.




- 1) Bei gleichzeitigem Drücken der Tasten () 2 und () 3 den Netzschalter einschalten.
- 2) = Rul wird im Display angezeigt (A), und der Modus wird auf den Einstellmodus umgeschaltet.




 Durch Drehen des Handrads wird der Winkel B im Display angezeigt, wenn das Bezugssignal erkannt worden ist.

(Der Wert ist der Bezugswert.)



4) In diesem Zustand den weißen Punkt **5** des Handrads auf die Aussparung **6** der Riemenscheibenabdeckung ausrichten, wie in der Abbildung gezeigt.




5) Die Taste (+) 4 drücken, um die Einstellarbeit zu beenden.

(Der Wert ist der Bezugswert.)

III. FÜR DIE BEDIENUNGSPERSON

1. Bedienungsverfahren des SC-910N



1) Die Taste ON 1 des Netzschalters drücken, um die Stromversorgung einzuschalten.


(Vorsicht) Falls die Netzanzeige-LED beim Einschalten des Netzschalters nicht aufleuchtet, sofort die Stromzufuhr unterbrechen und die Spannung überprüfen.

Außerdem ist in solchen Fällen der Netzschalter wieder einzuschalten, wenn 2 bis 3 Minuten oder mehr nach dem Ausschalten des Netzschalters vergangen sind.

(Wenn eine Überspannung zugeführt wird, tritt die Schutzschaltung in Aktion, so dass das erneute Einschalten bei nicht vollständig unterbrochener Stromzufuhr nicht akzeptiert wird.)

Anzeige der Stromzufuhr

[Wenn keine Bedienungstafel angeschlossen ist]




Wenn keine Bedienungstafel (CP-170 und IP-110) verwendet wird

Die LED der Anzeige für Rückwärtsnähen oder Überlappungsnähen an der Frontabdeckung des Schaltkastens leuchtet auf. (A)

* Die in den Maschinenkopf eingebaute Netzanzeige-LED leuchtet entsprechend dem Maschinenkopf auf.

[Wenn eine Bedienungstafel angeschlossen ist]




Wenn eine Bedienungstafel (CP-170 und IP-110) verwendet wird Die Netzlampe des Modells CP-170 oder IP-110 leuchtet auf.

Zwei Punkte **B** des Nummernanzeigefensters an der Frontabdeckung des Schaltkastens leuchten auf.

(Vorsicht) Falls der Summer unmittelbar nach dem Einschalten der Stromversorgung fortwährend ertönt, ist möglicherweise das Kabel nicht richtig angeschlossen, oder die Versorgungsspannung stimmt nicht. Die Taste OFF ② des Netzschalters drücken, um die Stromversorgung auszuschalten.


2) Befindet sich die Nadelstange nicht in der Hochstellung, wird sie automatisch auf die Hochstellung angehoben.

(Vorsicht) Beim ersten Einschalten der Stromversorgung kann es vorkommen, dass sich der Zeitpunkt geringfügig verzögert, um die Initialisierungsarbeit durchzuführen. Beim Einschalten der Stromversorgung bewegt sich die Nadelstange. Halten Sie daher nicht Ihre Hände oder andere Gegenstände unter die Nadel.




- 3) Wird das Pedal nach vorn 3 niedergedrückt, läuft die Nähmaschine je nach dem Anstellwinkel mehr oder weniger schnell.
 - Wird das Pedal auf die Neutralstellung zurückgestellt, bleibt die Nähmaschine stehen.
- 4) Wird das Pedal leicht nach hinten 4 niedergedrückt, wird der Nähfuß angehoben. (nur PFL-Typ)
- 5) Wird das Pedal kräftig nach hinten **5** niedergedrückt, wird Fadenabschneiden ausgeführt.


(Vorsicht) Die Typen KFL und PFL weisen unterschiedliche Startpunkte für das Fadenabschneiden auf.




6) Wird die Bedienungstafel (angeschlossen, können verschiedene Nähmuster, wie Rückwärtsnähen am Nahtanfang, Rückwärtsnähen am Nahtende usw. eingestellt werden. Einzelheiten zu den Funktionen sind der Bedienungsanleitung der jeweiligen Bedienungstafel zu entnehmen.



7) Durch Drücken des Antippschalters **7** kann Rückwärtstransport durchgeführt werden.




8) Nach Abschluss des Nähvorgangs die Taste OFF 2 des Netzschalters zum Ausschalten der Stromversorgung drücken, nachdem sichergestellt ist, dass die Nähmaschine stillsteht.



(Bei manchen Maschinenköpfen erlischt die in den Maschinenkopf eingebaute Netzanzeige-LED 3.)

2. Beschreibung der Bedienungstafel



Taste 4

: Dient zur Festlegung des Einstellungsinhalts. Wenn diese Taste gedrückt wird, hört das Blinken auf, und der Einstellungsinhalt wird festgelegt.

2 Taste

: Dient zum Ändern des Einstellungsinhalts. Wenn diese Taste gedrückt wird, beginnen die einstellbaren Positionen zu blinken.

Durch Drücken dieser Taste wird die blinkende Position nach rechts verschoben.

3 Taste

: Dient zum Ändern des Inhalts der ausgewählten Anzeige (blinkender Teil). Durch Drücken dieser Taste wird der Inhalt der Anzeige erniedrigt.

Taste

: Dient zum Ändern des Inhalts der ausgewählten Anzeige (blinkender Teil). Durch Drücken dieser Taste wird der Inhalt der Anzeige erhöht.

6 Musterwahlanzeige

: Musterwahlanzeige: Die jeweilige LED-Lampe leuchtet auf: A bei Rückwärtsnähen und (B) bei Überlappungsnähen.

am Nähanfang

6 Anzeige für Rückwärtsnähen : Diese Anzeige wird wirksam, wenn das Rückwärtsstichmuster gewählt wird

" - " Keine Rückwärtsnähen-Anzeige / " / " Rückwärtsnähen-Anzeige / " / " Doppel-Rückwärtsnähen-Anzeige

am Nähende

Anzeige für Rückwärtsnähen : Diese Anzeige wird wirksam, wenn das Rückwärtsstichmuster

gewählt wird

" - " Keine Rückwärtsnähen-Anzeige / " / " Rückwärtsnähen-Anzeige / " / " Doppel-Rückwärtsnähen-Anzeige

8 Stichzahlanzeige

: Die Stichzahl für Rückwärtsnähen oder Überlappungsnähen wird angezeigt.

Anzeige für automatisches Fadenabschneiden : Leuchtet auf, wenn automatisches Fadenabschneiden durch Niederdrücken des Pedals nach vorn gewählt wird. (Leuchtet auf, wenn Überlappungsnähen gewählt wird.)

Anzeige für Fadenabschneidesperre : Leuchtet auf, wenn Fadenabschneidesperre gewählt wird. Funktionseinstellung Nr. 9

Anzeige für : Leuchtet auf, wenn Ein-Schuss-Automatik-Nähen gewählt wird.

(Leuchtet auf, wenn Überlappungsnähen gewählt wird.) Ein-Schuss-Automatik-Nähen

Stoffkantensensor-Anzeige: Leuchtet auf, wenn die Stoffkantensensor-Einstellung gewählt wird.

Funktionseinstellung Nr. 2


3. Bedienungsverfahren der Nähmuster


(1) Rückwärtsstichmuster


Die folgenden Rückwärtsstichmuster können an der Bedienungstafel eingestellt werden.

Einstellbare Rückwärtsstichmuster

Anzeige für Rückwärtsnähen am Nähanfang	•	[-		! !	-	!!	[[! !
Nähmuster		A B I		A B B C C	A MAIL I			A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	A A B B B I I D C C C C C C C C C C C C C C C C C
Anzeige für Rückwärtsnähen am Nähende	•	•			•		!!		







[Einstellverfahren für Rückwärtsnähen]

2) Die Taste 7 / 2 drücken, so dass die Anzeige für Rückwärtsnähen am Nähanfang 6 zu blinken beginnt.

Mit jedem Drücken der Taste **?** / **• 2** wird die blinkende Position nach rechts verschoben.

(Vorsicht) Im blinkenden Zustand läuft die Nähmaschine nicht an.

3) Die Taste (+) 4 oder (-) 3 drücken, um das Rückwärtsstichmuster auszuwählen. Die Rückwärtsstichmuster und die Anzeigen sind


Die Rückwärtsstichmuster und die Anzeigen sind wie folgt.

: Rückwärtsnähen

: Doppel-Rückwärtsnähen

- : Ohne Rückwärtsnähen

4) Die Taste 7 / 2 drücken, so dass die Anzeige für Rückwärtsnähen am Nähende 2 zu blinken beginnt, und das Muster auf die gleiche Weise wie in Schritt 3) einstellen.





- 5) Die Taste 7 / 2 drücken, so dass die Stichzahlanzeige 3 zu blinken beginnt, und die Stichzahl für den jeweiligen Nähprozess einstellen.
- 6) Die 🛨 4 oder 🗕 3 drücken, um die Stichzahl zu ändern. Die Stichzahl für die Prozesse A, B, C und D kann jeweils um bis zu 15 Stiche geändert werden.
 - Die Anzeigen sind jedoch wie folgt.


 10 Stiche = A, 11 Stiche = b, 12 Stiche = c, 13 Stiche = d, 14 Stiche = E und 15 Stiche = F
- 7) Wenn die Einstellung aller Posten beendet ist, die Taste / d drücken, um den Einstellungsinhalt festzulegen. (Blinken endet.)

(2) Überlappungsstichmuster

Die folgenden Überlappungsstichmuster können an der Bedienungstafel eingestellt werden.







- A: Stichzahl für normales Nähen von 0 bis 15 Stiche
- B: Stichzahl für Rückwärtsnähen von 0 bis 15 Stiche
- C: Stichzahl für normales Nähen von 0 bis 15 Stiche
- D: Anzahl der Wiederholungen 0 bis 9-mal


(Vorsicht) Wenn Prozess D auf 5 Wiederholungen eingestellt wird, wird der Nähvorgang in der Form A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow C wiederholt.


[Einstellverfahren für Überlappungsnähen]


- 2) Die Stichzahl für Prozess A beginnt zu blinken.
- 4) Die Taste (+) (4) oder (-) (3) drücken, um die Stichzahl zu ändern.
- 5) Wenn die Einstellung aller Prozesse beendet ist, die Taste 4 drücken, um den Einstellungsinhalt festzulegen. (Blinken endet.)
- (Vorsicht) Wenn Überlappungsnähen gewählt wird, blinkt die Anzeige für Automatikbetrieb. Es ist nicht möglich, den Automatikbetrieb aufzuheben.

(3) Sondereinstellung

Zusätzlich zu dem normalen Funktionseinstellverfahren kann der Einstellwert bei eingeschalteter Stromversorgung durch direktes Umschalten auf den Funktionseinstellmodus an der Frontplatte geändert werden.







[Umschaltverfahren auf den Funktionseinstellmodus]


1) Bei gedrückt gehaltener Taste 🗘 / 🕨 2 die Taste 🕂 4 drücken, um auf den Funktionseinstellmodus umzuschalten.

(Vorsicht) Funktionseinstellung Nr. 2 wird unmittelbar nach der Umschaltung angezeigt.

- 2) Bei der Rückkehr zum Normalmodus die Taste drücken, und den Einstellungsinhalt festlegen.
- Funktionseinstellung für Stoffkantensensor (Funktionseinstellung Nr. 2)
 Diese Einstellung wird wirksam, wenn der optionale Stoffkantensensor angeschlossen wird.

Der Einstellwert kann mit der Taste (-) 3 oder

- + geändert werden.
 - 0: Die Stoffkantensensorfunktion ist gesperrt.
 - 1: Die Stoffkantensensorfunktion ist wirksam.




Wenn "1" gewählt wird, leuchtet beim Umschalten auf den Normalmodus die Anzeige für den Stoffkantensensor auf.

- ② Einstellung für Fadenabschneiden nach Stoffkantenstopp (Funktionseinstellung Nr. 3)
 - Die Taste 7 / 2 drücken, um auf die Funktionseinstellung Nr. 3 vorzurücken.


Der Einstellwert kann mit der Taste (-) 3 oder


- (+) 4 geändert werden.
 - 0: Stoffkantenstopp
 - 1: Automatisches Fadenabschneiden nach Erkennung der Stoffkante




Wenn "1" gewählt wird, leuchtet beim Umschalten auf den Normalmodus die Anzeige für automatisches Fadenabschneiden auf.

③ Einstellung der Stichzahl zum Stoppen der Nähmaschine nach Erkennung der Stoffkante (Funk-







tionseinstellung Nr. 4)

Die Taste ♠ /(►) ② drücken, um auf die Funktionseinstellung Nr. 4 vorzurücken.

Der Einstellwert kann mit der Taste (-) 3 oder 4 geändert werden.

Angegebene Stichzahl: 0 bis 19 Stiche

(Vorsicht) Wenn die angegebene Stichzahl unzureichend ist, kann es je nach der Drehzahl der Nähmaschine vorkommen, dass die Nähmaschine nicht innerhalb der angegebenen Stichzahl anhält.

4 Einstellungsfunktion für Ein-Schuss-Automatik-Nähen (Funktionseinstellung Nr. 119)

Die Taste ↑ / (►) 2 drücken, um auf die Funktionseinstellung Nr. 119 vorzurücken.

Der Einstellwert kann mit der Taste (-)



3 oder

4 geändert werden.


0: Pedalbedienung hat Vorrang.

1: Automatischer Betrieb

(Vorsicht) Diese Funktion wird wirksam, wenn die Stoffkantensensorfunktion aktiviert wird. Während des Überlappungsnähens kann der Ein-Schuss-Nähbetrieb nicht gesperrt werden.

> Die Drehzahl kann mit der Funktionseinstellung Nr. 38 eingestellt werden.

> > Wenn "1" gewählt wird, leuchtet beim Umschalten auf den Normalmodus die Anzeige für Ein-Schuss-Automatik-Nähen auf.



5 Einstellung der Funktion für Fadenabschneidesperre (Funktionseinstellung Nr. 9)

Bei normalem Nähen und Überlappungsnähen kann Fadenabschneiden durch Aktivieren der Fadenabschneidesperre verhindert werden.

Die Taste ♠ / (►) • drücken, um auf die Funktionseinstellung Nr. 9 vorzurücken.

Der Einstellwert kann mit der Taste (-) 4 geändert werden.


0: Fadenabschneiden ist wirksam.

1: Fadenabschneiden ist gesperrt.

Wenn "1" gewählt wird, leuchtet beim Umschalten auf den Normalmodus die Anzeige für Fadenabschneidesperre auf.

4. Einstellen der funktionen des SC-910N

Die Funktionen können mit Hilfe der vier Einstelltasten und der LED-Anzeigen hinter dem Frontdeckel des SC-910N ausgewählt und eingegeben werden.




(Vorsicht) · Führen Sie nur die in den folgenden Erläuterungen beschriebenen Tastenoperationen aus.

 Warten Sie mindestens eine Sekunde bis zum erneuten Einschalten des Netzschalters. Wird der Netzschalter unmittelbar nach dem Ausschalten eingeschaltet, können Funktionsstörungen der Nähmaschine auftreten. Schalten Sie in diesem Fall die Stromversorgung erneut ein.




WARNUNG:

Um mögliche Verletzungen durch ungewollte Maschinenbewegungen zu verhüten, betätigen Sie die Tasten zur Angabe der Funktionen nur nach dem unten beschriebenen Verfahren.





Umschaltung auf den Funktionseinstellmodus


- 1) Die Stromversorgung ausschalten.
- 2) Bei gedrückter Taste (+) 4 die Stromversorgung einschalten.



- Die Anzeige 5, 6 erscheint auf dem Display.
 (Falls sich die Anzeige nicht ändert, die Schritte 1) und 2) erneut ausführen.)
- * Das Display zeigt den Posten an, dessen Einstellung beim letzten Mal geändert wurde.)







4) Durch Drücken der Taste 7 / • 2 wird die Funktionsnummer erhöht.

(Vorsicht) Wenn die Taste 🖊 / 🗨 🕦 (Taste 💸 /

(e) gedrückt gehalten wird, wird die Einstellungsnummer fortlaufend erniedrigt (erhöht).

Wird die Funktionsnummer erhöht (erniedrigt), wird der Inhalt des nächsten (vorhergehenden) Postens festgelegt. Lassen Sie daher bei einer Änderung des Inhalts (Betätigung der — + Erhöhungs-/Erniedrigungstaste) ausreichende Sorgfalt walten.

BEISPIEL) ÄNDERN DER FLIMMERUNTERDRÜ-CKUNGSFUNKTION (FUNKTION Nr. 5)

Die Taste 7 / 2 fünfmal drücken, um die Einstellungsnummer auf "5" einzustellen.

Der vorhandene Einstellwert wird in LED **5** angezeigt. (Standard ist "0".) Drücken Sie die Taste **4** dreimal, um den Wert auf "3" zu ändern.

(Vorsicht) Wird die Taste + 4 oder - 3 gedrückt gehalten, ändert sich der Einstellwert fortlaufend.

- 5) Nach Abschluß der Änderung die Taste / oder oder / oder drücken, um den geänderten Wert festzulegen.
- (Vorsicht) 1. Wird die Stromversorgung vor der Ausführung dieses Schritts ausgeschaltet, wird der geänderte Inhalt nicht aktualisiert.
 - 2. Wird die Taste / gedrückt, erscheint der Inhalt der vorhergehenden Einstellungsnummer auf dem Display.

Nach Abschluss des Vorgangs die Stromversorgung aus- und wieder einschalten, um auf den normalen Betrieb zurückzuschalten.

* Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten — 3 und + 4 wird der Einstellungsinhalt der gewählten Nummer auf den Anfangswert zurückgesetzt.

5. LISTE DER FUNKTIONSEINSTELLUNGEN

Nr.	Posten	Beschreibung	Einstellbereich	Anzeige der Einstellung	Seiten- verweis
1	Soft-Start- Funktion	Anzahl der mit niedriger Geschwindigkeit zu nähenden Stiche bei Verwendung der Soft-Start-Funktion am Nähanfang. 0 : Soft-Start-Funktion ist deaktiviert.	0 bis 9 (Stiche)		31
2	Stoffkanten- sensor-Funktion	Stoffkantensensor-Funktion (Verwendung ohne Steuertafel) 0: Stoffkanten-Erkennungsfunktion ist deaktiviert. 1: Die Maschine näht die angegebene Anzahl von Stichen (Nr. 4) nach Erkennnung der Stoffkante und bleibt dann stehen.	0/1		31
3	Steuerung des Fadenab- schnei-ders durch Stoff- kanten-sensor	Stoffkantensensor-Funktion (Verwendung ohne Steuertafel) 0: Stoffkanten-Erkennungsfunktion ist deaktiviert. 1: Die Maschine näht die angegebene Anzahl von Stichen (Nr. 4) nach Erkennnung der Stoffkante. Dann bleibt die Maschine stehen und führt automatisches Fadenabschneiden aus.	0/1	3 0	31
4	Stichzahl für Stoffkanten- sensor	Stichzahl für Stoffkantensensor (Verwendung ohne Steuertafel) Anzahl der zu nähenden Stiche von der Stoffkantenerkennung bis zum Anhalten der Nähmaschine.	0 bis 19 (Stiche)	4 5	31
5	Flimmerunter- drü-ckungs- Funktion	Flimmerunterdrückungs-Funktion (falls die Handlampe flimmert) 0 : Flimmerunterdrückungs-Funktion ist deaktiviert. 1 : Weniger wirksam → 8 : Äußerst wirksam	0 bis 8	5 0	31
6	Spulenfaden- zähler-Funktion	Spulenfadenzähler-Funktion 0 : Spulenfadenzähler-Funktion ist deaktiviert. 1 : Spulenfadenzähler-Funktion ist aktiviert.	0/1	6 1	31
7	Rückwärtszähl- einheit des Spulenfaden- zählers	Rückwärtszähleinheit des Spulenfadenzählers 0 : Zählung/10 Stiche 1 : Zählung/15 Stiche 2 : Zählung/20 Stiche	0 bis 2	7 0	
8	Drehzahl für Rückwärtsnä- hen	Rückwärtsnähgeschwindigkeit	150 bis 3.000 (St/min)	8 1900	
9	Fadenabschnei- dersperre	Fadenabschneidersperre (Verwendung ohne Steuertafel) 0: Fadenabschneidersperre ist deaktiviert. 1: Fadenabschneider ist gesperrt. (Magnetspulenausgang ist gesperrt: Fadenabschneider und Wischer)	0/1	9 0 0	31
10	Nadelstangen- Stopposition bei Anhalten der Nähmaschine	Damit wird die Position der Nadelstange bei Anhalten der Nähmaschine festgelegt. 0 : Vorbestimmte Tiefstellung 1 : Vorbestimmte Hochstellung	0/1		31
11	Klickgeräusch des am PSC angebrachten Tastenschalters	Damit wird das Klickgeräusch des am PSC angebrachten Tastenschalters festgelegt. 0 : Klickgeräusch ist deaktiviert. 1 : Klickgeräusch ist aktiviert.	0/1		31
12	Wahl der Zusatzschal- terfunktion	Umschaltung der Funktion des Zusatzschalters. 0: Keine Funktion 1: Nadel-hoch/tief-Kompensationsnähen 2: Rückwärts-Kompensationsnähen 3: Einmaliges Annullieren des Rückwärtsnähens am Nähende 4: Fadenabschneidefunktion 5: Nähfußlüftung 6: Ein-Stich-Kompensationsnähen 7: Funktion für gleichzeitiges Annullieren von Rückwärtsnähen am Nähanfang und Nähende 8: Umschaltung der Nähfußlüftungsfunktion bei Neutralstellung des Pedals	0 bis 8	12 0	32
13	Startsperre der Nähmaschine durch Spulenfa- den-zähler	Startsperre der Nähmaschine durch Spulenfadenzähler 0: Bei Ablauf der Zählung (–1 oder weniger) Startsperre der Nähmaschine ist deaktiviert. 1: Bei Ablauf der Zählung (–1 oder weniger) Startsperre der Nähmaschine ist aktiviert. 2: Bei Ablauf der Zählung (–1 oder weniger) Die Funktion der Zwangssperre des Nähmaschinenstarts ist wirksam.	0 bis 2	13 0	
14	Nähvorgangs- zähler	Zählfunktion der Nähvorgänge (Anzahl der abgeschlossenen Nähvorgänge) 0: Nähvorgangszähler-Funktion ist deaktiviert. 1: Nähvorgangszähler-Funktion ist aktiviert.	0/1		32
15	Anzahl der Er- kennungen des Spulenfaden- Restbetrag- verbrauchs	Anzahl der Erkennungen des Spulenfaden-Restbetragverbrauchs 0 : Spulenfaden-Restbetragfunktion ist deaktiviert. 1 bis 19 : Anzahl der Signalunterdrückungen trotz Erkennung des Spulenfaden-Restbetragverbrauchs.	0 bis 19	15 1	

darin enthaltenen Anweisungen vor.
(Bei den in dieser Liste aufgeführten Einstellungen handelt es sich um die Werksvorgaben für das Modell DDL-9000A.)
Aus Gründen der Funktions- und Leistungsverbesserung behalten wir uns jedoch eine Änderung der Funktionseinstellungen vor.

^{*} Die mit Sternchen (*) markierten Einstellwerte dürfen nicht verändert werden, da es sich um Wartungsfunktionen handelt. Falls die Werksvorgabe verändert wird, besteht die Gefahr einer Beschädigung der Maschine oder einer Leistungseinbuße. Sollte eine Änderung des Einstellwertes notwendig sein, besorgen Sie sich bitte die Mechanikeranleitung, und gehen Sie nach den darin enthaltenen Anweisungen vor.

	Nr.	Posten	Beschreibung	Einstellbereich	Anzeige der Einstellung	Seiten- verweis
*	18	Vogelnest-Ver- hütungsfunktion	Wirksam in Verbindung mit (Sondereinheit A ist erforderlich). 0: Die Vogelnest-Verhütungsfunktion ist deaktiviert. 1: Die Vogelnest-Verhütungsfunktion ist aktiviert. 2: Die Vogelnest-Verhütungsfunktion ist wirksam (bei Fadenfreigabe).	0 bis 2	18 0	32
*	19	Nadelfaden- freigabe am Nähanfang	Wirksam in Verbindung mit (Sondereinheit A ist erforderlich). 0 : Nadelfadenfreigabe ist deaktiviert. 1 : Nadelfadenfreigabe ist aktiviert.	0/1	19 0	32
	20	Anzahl der Verdichtungs- stiche	Wirksam in Verbindung mit (Sondereinheit A ist erforderlich). 0: Verdichtungsstichfunktion ist deaktiviert. 1 bis 9: Anzahl der Verdichtungsstiche	0 : Funkti- on AUS 1 bis 9 Stiche	20 0	32
	21	Funktion für Neutralstel- lungs-Nähfuß- lüftung	Funktion für Nähfußlüftung bei Neutralstellung des Pedals 0: Die Funktion für automatische Neutralstellungs-Nähfuß- lüftung ist unwirksam. 1: Die Funktion für automatische Neutralstellungs-Nähfuß- lüftung ist wirksam.	0/1	21 0	33
	22	Funktionsum- schaltung des Kompensa- tions-schalters an der Bedie- nungstafel	Die Funktion des Nadel-hoch/tief-Kompensationsschalters an der Bedienungstafel kann umgeschaltet werden. 0 : Nadel-hoch/tief-Kompensation 1 : Ein-Stich-Kompensation	0/1	22 00	33
*	24	Funktion für Drehzahl-Fein- einstellung	Drehzahl kann kompensiert werden. Diese Funktion sollte normalerweise mit "0" verwendet werden.	- 1,5% bis 1,5% (0,1 %)	24 00	
	25	Bedingung des Fadenab- schneidebe- triebs	Diese Funktion dient zur Festlegung des Fadenabschneidebetriebs, nachdem die Tiefstellung durch Drehen des Handrads von Hand abgeschaltet worden ist. 0: Fadenabschneiden nach Drehen des Handrads von Hand ist zulässig. 1: Fadenabschneiden nach Drehen des Handrads von Hand ist unzulässig.	0/1	251	33
	26	Funktion zur Einstellung der Haltekraft nach einem Stopp	Diese Funktion verhütet Rückwärtslauf der Nähmaschine nach einem Stopp. 0 : Anfangswert 1 : Weniger wirksam → 9: Sehr wirksam	0 bis 9	26 0	33
	27	Funktion zur Einstellung der Reaktionskraft bei einer Wie- derholung	Diese Funktion dient zur Einstellung der Größe der Rückstell- kraft der Nadelstange vor dem Wiederholungsbetrieb. 1: Geringe Rückstellkraft → 100: Hohe Rückstellkraft	1 bis 100	27 50	33
*	28	Stichzahl für Nadelfaden- freigabe	Diese Funktion ist in Verbindung mit einem Maschinenkopf mit Vogelnestverhütungsfunktion wirksam (Sondereinheit A ist erforderlich). Diese Funktion dient zur Einstellung der Stichzahl für die Erfassung des Fadens am Nähanfang. 0 bis 30 Stiche	0 bis 30 (Stiche)	281	33
	29	Saugzeit des ersten Starts des Riegelmag- neten	Diese Funktion dient zur Einstellung der Saugbetriebszeit des Riegelmagneten. 50 ms bis 300 ms	50 bis 300 (ms)	29 250	34
	30	Schnellschalt- Rückwärtsnä- hen	Schnellschalt-Rückwärtsnähen 0 : Schnellschalt-Rückwärtsnähen ist deaktiviert. 1 : Schnellschalt-Rückwärtsnähen ist aktiviert.	0/1	30 00	34
	31	Stichzahl für Schnellschalt- Rückwärtsnä- hen	Stichzahl für Schnellschalt-Rückwärtsnähen.	0 bis 19 (Stiche)	314	34
	32	Wirksamkeit des Schnell- schalt-Rück- wärts-nähens bei Stillstand der Nähmaschi- ne	Wirksamkeit für Schnellschalt-Rückwärtsnähen 0 : Funktion ist bei Stillstand der Nähmaschine unwirksam. 1 : Funktion ist bei Stillstand der Nähmaschine wirksam.	0/1	32 0	34
	33	Fadenab- schneiden durch Schnell- schalt-Rück- wärtsnähen	Fadenabschneiden durch Schnellschalt-Rückwärtsnähen 0: Automatisches Fadenabschneiden nach Abschluß des Schnellschalt-Rückwärtsnähens ist deaktiviert. 1: Automatisches Fadenabschneiden nach Abschluß des Schnellschalt-Rückwärtsnähens ist aktiviert.	0/1	33 00	34
*	35	Drehzahl bei niedriger Ge- schwindigkeit	Niedrigste Geschwindigkeit mit Pedal	20 bis 400 (St/min)	35 200	
*	36	Drehzahl beim Fadenab- schneiden	Fadenabschneidegeschwindigkeit	20 bis 250 (St/min)	36 210	

(Bei den in dieser Liste aufgeführten Einstellungen handelt es sich um die Werksvorgaben für das Modell DDL-9000A.)
Aus Gründen der Funktions- und Leistungsverbesserung behalten wir uns jedoch eine Änderung der Funktionseinstellungen vor.

^{*} Die mit Sternchen (*) markierten Einstellwerte dürfen nicht verändert werden, da es sich um Wartungsfunktionen handelt. Falls die Werksvorgabe verändert wird, besteht die Gefahr einer Beschädigung der Maschine oder einer Leistungseinbuße. Sollte eine Änderung des Einstellwertes notwendig sein, besorgen Sie sich bitte die Mechanikeranleitung, und gehen Sie nach den darin enthaltenen Anweisungen vor.

	Nr.	Posten	Beschreibung	Einstellbereich	Anzeige der Einstellung	Seiten- verweis
	37	Drehzahl bei Soft-Start	Nähgeschwindigkeit am Nähanfang (Soft-Start)	150 bis 5500 (St/min)	37 800	31
	38	Ein-Schuß- Nähgeschwin- digkeit	Ein-Schuß-Nähgeschwindigkeit (Der Maximalwert hängt von der Höchstdrehzahl des Nähmaschinenkopfes ab.)	200 bis MAX (St/min)	382500	35
*	39	Pedalhub bei Nähmaschinen- start	Pedalhub zwischen Neutralstellung und Startposition der Nähmaschinendrehung	10 bis 50 (0,1 mm)	39 30	
*	40	Niederge- schwin-digkeits- bereich des Pedals	Pedalhub zwischen Neutralstellung und Startposition der Nähmaschinenbeschleunigung	10 bis 100 (0,1 mm)	40 60	
*	41	Startposition der Nähfußlüftung durch Pedal	Pedalhub zwischen Neutralstellung und Startposition der Nähfußlüftung durch Pedal	- 60 bis - 10 (0,1 mm)	41 - 21	
*	42	Startposition der Nähfuß- absenkung	Startposition der Nähfußabsenkung Hub von der Neutralstellung	8 bis 50 (0,1 mm)	42 10	
*	43	Pedalhub 2 zum Aktivieren des Fadenab- schneiders	Pedalhub zwischen Neutralstellung und Startposition 2 des Fadenabschneiders (bei Ausstattung mit Nähfußlüftung durch Pedal)	- 60 bis - 10 (0,1 mm)	43 - 51	
*	44	Pedalhub zum Erreichen der Maximaldreh- zahl	Pedalhub zwischen Neutralstellung und Position der Maximal- drehzahl der Nähmaschine	10 bis 150 (0,1 mm)	44 150	
*	45	Kompensierung der Neutralstel- lung des Pedals	Kompensationswert des Pedalsensors	-15 bis 15	45 0	
*	46	Auto-Lifter- Wahlfunktion	Auto-Lifter-Wahl 0 : Magnetspulenantrieb 1 : Druckluftantrieb	0/1	46 00	
*	47	Haltezeit der Nähfußlüftung	Wartezeitbegrenzung der Nähfußlüftung mit Magnetspulenantrieb	10 bis 600 (Sekunden)	47 60	35
*	48	Pedalhub 1 zum Aktivieren des Fadenab- schneiders	Pedalhub zwischen Neutralstellung und Position der Aktivierung des Fadenabschneiders durch Standardpedal	- 60 bis - 10 (0,1 mm)	48 - 35	
	49	Nähfuß-Ab- senkzeit	Nähfuß-Absenkzeit nach Niederdrücken des Pedals. (Der Anlaufstart der Nähmaschine wird während dieser Zeit verzögert.)	0 bis 250 (10 ms)	49 140	37
	51	Kompensierung des Einschalt- zeit-punkts der Rückwärtstran- sport-Ma- gnetspule am Nähanfang	Kompensierung der Aktivierung der Rückwärtstransport-Magnetspule, wenn Rückwärtsnähen am Nähanfang durchgeführt wird.	- 36 bis 36 (10°)	51 - 18	35
	52	Kompensierung des Ausschalt- zeit-punkts der Rückwärt- strans-port- Magnetspule am Nähanfang	Kompensierung der Deaktivierung der Rückwärtstransport-Magnetspule, wenn Rückwärtsnähen am Nähanfang durchgeführt wird.	- 36 bis 36 (10°)	52 - 5	35
	53	Kompensierung des Ausschalt- zeit-punkts der Rückwärt- strans-port- Magnetspule am Nähende	Kompensierung der Deaktivierung der Rückwärtstransport-Magnetspule, wenn Rückwärtsnähen am Nähende durchgeführt wird.	- 36 bis 36 (10°)	53 - 5	35
	55	Nähfußlüftung nach Fadenab- schneiden	Nähfußlüftung beim (nach dem) Fadenabschneiden 0 : Funktion zum Anheben des Nähfußes nach dem Faden- abschneiden ist nicht verfügbar 1 : Funktion für automatisches Anheben des Nähfußes nach dem Fadenabschneiden ist verfügbar	0/1	55 1	36
	56	Rückwärtsdre- hung zum Anheben der Nadel nach dem Fadenabsch- neiden	Funktion für Rückwärtsdrehung zum Anheben der Nadel beim (nach dem) Fadenabschneiden 0 : Funktion für Rückwärtsdrehung zum Anheben der Nadel nach dem Fadenabschneiden ist nicht verfügbar 1 : Funktion für Rückwärtsdrehung zum Anheben der Nadel nach dem Fadenabschneiden ist verfügbar	0/1	56 0	36
	57	Spulenfaden- Restbetrager- kennung	Funktion zum Erkennen des Spulenfaden-Restbetrags beim (nach dem) Fadenabschneiden 0 : Funktion zum Erkennen des Spulenfaden-Restbetrags ist nicht verfügbar 1 : Funktion zum Erkennen des Spulenfaden-Restbetrags ist verfügbar	0/1	57 0	36

Die mit Sternchen (*) markierten Einstellwerte dürfen nicht verändert werden, da es sich um Wartungsfunktionen handelt. Falls die Werksvorgabe verändert wird, besteht die Gefahr einer Beschädigung der Maschine oder einer Leistungseinbuße. Sollte eine Änderung des Einstellwertes notwendig sein, besorgen Sie sich bitte die Mechanikeranleitung, und gehen Sie nach den darin enthaltenen Anweisungen vor. (Bei den in dieser Liste aufgeführten Einstellungen handelt es sich um die Werksvorgaben für das Modell DDL-9000A.) Aus Gründen der Funktions- und Leistungsverbesserung behalten wir uns jedoch eine Änderung der Funktionseinstellungen vor.

	Nr.	Posten	Beschreibung	Einstellbereich	Anzeige der Einstellung	Seiten- verweis
	58	Funktion zum Halten der vorbestimmten Hoch-/Tief- stellung der Nadelstange	Funktion zum Halten der vorbestimmten Hoch-/Tiefstellung der Nadelstange 0 : Funktion zum Halten der vorbestimmten Hoch-/Tiefstellung der Nadelstange deaktiviert 1 : Funktion zum Halten der vorbestimmten Hoch-/Tiefstellung der Nadelstange aktiviert	0/1	58 00	36
	59	Automatische/ Manuelle Umschaltung auf Rückwärts- nähen am Nähanfang	 Mit dieser Funktion kann die Rückwärtsnähgeschwindigkeit am Nähanfang festgelegt werden. 0 : Die Geschwindigkeit hängt von der manuellen Betätigung durch Pedal usw. ab. 1 : Die Geschwindigkeit hängt von der eingestellten Rückwärtsnähgeschwindigkeit (Nr. 8) ab. 	0/1	59 1	36
	60	Pause unmit- telbar nach dem Rück- wärtsnähen am Nähanfang	Funktion nach Abschluß des Rückwärtsnähens am Nähanfang 0 : Funktion für Anhalten der Nähmaschine nach Abschluß des Rückwärtsnähens am Nähanfang ist nicht verfügbar 1 : Funktion für Anhalten der Nähmaschine nach Abschluß des Rückwärtsnähens am Nähanfang ist verfügbar	0/1	60 0	37
	61	Startsperre der Nähma- schine durch Erkennung des Spulenfaden- Restbetrags	Startsperre der Nähmaschine durch Erkennung des Spulenfaden-Restbetrags 0 : Die Nähmaschine wird bei Ablauf der Zählung (-1 oder weniger) nicht angehalten. 1 : Die Nähmaschine wird bei Ablauf der Zählung (-1 oder weniger) angehalten.	0/1	61 1	36
*	64	Umschaltge- schwindigkeit von Verdich- tungs-stich oder Endnahtriegel	Anfangsgeschwindigkeit zu Beginn der Verdichtungsstiche oder des Endnahtriegels	0 bis 250 (St/min)	64 180	
*	65	Einschaltzeit- punkt der Magnetspule für Verdichtungs- stiche (wenn Verdichtungs- stiche zu 1 Stich ausgeführt werden)	Start-(Kompensations-)Zeitpunkt der Magnetspule für Verdichtungsstiche: –1 Kompensationswert zum Aktivieren der Magnetspule, wenn Verdichtungsstiche zu 1 Stich ausgeführt werden.	- 36 bis 0 (10°)	65 - 15	33
*	66	Einschaltzeit- punkt der Magnetspule für Verdichtungs- stiche (wenn Verdichtungs- stiche zu 2 Stichen ausge- führt werden)	Start-(Kompensations-)Zeitpunkt der Magnetspule für Verdichtungsstiche: –2 Kompensationswert zum Aktivieren der Magnetspule, wenn Verdichtungsstiche zu 2 Stichen ausgeführt werden.	- 36 bis 0 (10°)	66 - 15	33
,	67	Einstellung des Betriebs der Nähfußlüftungs- magnetausgabe	Betrieb der Nähfußlüftungsmagnetausgabe	5 bis 40	67 20	37
0	68	Beschleuni- gungsfunktion für Umschaltung des getrennten Nadelantriebs	Die Geschwindigkeit für Umschaltung des getrennten Nadelantriebs ist auf hoch eingestellt. 0 : Standard 1 : Hohe Geschwindigkeit	0/1	68 0	
	70	Funktion für weiche Nähfuß- Absenkung	Nähfuß wird langsam abgesenkt. 0 : Nähfuß wird schnell abgesenkt. 1 : Nähfuß wird langsam abgesenkt.	0/1	70 0	37
	71	Funktion für Beschleunigun- gsbegrenzung nach Geschwin- digkeit-sredu- zierung	Eine Geschwindigkeitsbegrenzung erfolgt bei der Wiederbe- schleunigung nach der Geschwindigkeitsreduzierung der Näh- maschine. Diese Funktion ist bei Schrittnähen wirksam.	0 bis 5	71 0	37
	72	Funktion für Be- schleunigung- sbegrenzung bei Rotations- beginn	Eine Geschwindigkeitsbegrenzung erfolgt beim Anlaufen der Nähmaschine (außer am Nähanfang). Diese Funktion ist bei Schrittnähen wirksam.	0 bis 5	72 0	37
	73	Wiederholfunk- tion	Diese Funktion wird verwendet, wenn die Nadel den Stoff nicht durchdringt . 0 : Normal 1 : Wiederholfunktion ist verfügbar.	0/1	731	38
*	75	Laufrichtung des Motors	Normale Laufrichtung des Motors 0 : im Uhrzeigersinn 1 : entgegen dem Uhrzeigersinn	0/1	75 0	

^{*} Die mit Sternchen (*) markierten Einstellwerte dürfen nicht verändert werden, da es sich um Wartungsfunktionen handelt. Falls die Werksvorgabe verändert wird, besteht die Gefahr einer Beschädigung der Maschine oder einer Leistungseinbuße. Sollte eine Änderung des Einstellwertes notwendig sein, besorgen Sie sich bitte die Mechanikeranleitung, und gehen Sie nach den darin enthaltenen Anweisungen vor.

(Bei den in dieser Liste aufgeführten Einstellungen handelt es sich um die Werksvorgaben für das Modell DDL-9000A.)

Aus Gründen der Funktions- und Leistungsverbesserung behalten wir uns jedoch eine Änderung der Funktionseinstellungen vor.

	Nr.	Posten	Beschreibung	Einstellbereich	Anzeige der Einstellung	Seiten- verweis
	76	Funktion zur Wahl der An- laufgeschwin- digkeit der Nähmaschine	Die Anlaufkurve der Nähmaschine wird gewählt. 0 : Normale Kurve 1 : Schärfere Kurve	0/1	76 0	38
	84	Anfängliche Saugbewe- gungszeit des Nähfußlüftungs- magneten	Saugbewegungszeit des Nähfußlüftungsmagneten	40 bis 300 (ms)	84 100	38
	87	Funktion der Pedalkurven- wahl	Die Pedalkurve wird gewählt. (Verbesserung des Pedalfeinbewegungsbetriebs) Drehzahl Pedalhub	0/1/2	87 0	38
*	89	Spannung- sfreigabefunkti- on	Diese Funktion ist in Verbindung mit einem Maschinenkopf mit Vogelnestverhütungsfunktion wirksam (Sondereinheit A ist erforderlich). 0: Betrieb ist unzulässig. 1: Der Betrieb des Fadenauszug-/Rückstellmagneten ist gesperrt.	0/1	89 0	33
	90	Funktion für anfänglichen Bewegungs- Hochstellungs- stopp	Die Funktion für automatischen Hochstellungsstopp wird unmit- telbar nach dem Einschalten der Stromversorgung aktiviert. 0 : Aus 1 : Ein	0/1	90 1	38
*	91	Kompensa- tions-betriebs- sperre nach Drehen des Handrads von Hand	Funktion für Kompensationsstiche bei Handbetätigung des Handrads nach Abschluß des Konstantmaßnähens 0 : Funktion für Kompensationsstiche ist wirksam. 1 : Funktion für Kompensationsstiche ist unwirksam.	0/1	911	
	92	Reduzierung der Rück- wärtsnähge- schwindigkeit am Nähanfang	Funktion zur Reduzierung der Geschwindigkeit nach Abschluß des Rückwärtsnähens am Nähanfang 0: Geschwindigkeit wird nicht reduziert. 1: Geschwindigkeit wird reduziert.	0/1	92 0	38
	93	Erweiterungs- funktion des Nadel-hoch/tief- Kompensa- tions-schalters	Die Funktion des Nadel-hoch/tief-Kompensationsschalters wird nach dem Einschalten der Stromversorgung oder nach dem Fadenabschneiden geändert. 0: Normal (nur Nadel-hoch/tief-Kompensationsnähen) 1: Ein-Stich-Kompensationsnähen erfolgt nur bei Durchführung der obigen Umschaltung. (Hoch-Stopp → Hoch-Stopp)	0/1	93 0	38
	94	Nonstop- Funktion durch Dauerbetrieb + Ein-Schuß- Nähen	Diese Funktion des IP-110 Programms ermöglicht Nonstop- Betrieb der Nähmaschine durch Kombinieren von Dauerbetrieb mit Ein-Schuß-Nähen bei einer Schrittänderung. 0: Normal (Die Nähmaschine bleibt nach Vollendung eines Schritts stehen.) 1: Die Nähmaschine bleibt nach Vollendung eines Schritts nicht stehen und geht zum nächsten Schritt über.	0/1	94 00	39
	95	Kopfauswahl- funktion	Damit kann der zu benutzende Maschinenkopf ausgewählt werden. * Bei einem Maschinenkopfwechsel wird jeder Einstellungsposten auf den Anfangswert des Maschinenkopfes zurückgestellt.		95 dLAN	13
	96	Einstellung der Maximaldreh- zahl	Damit kann die Maximaldrehzahl des Nähmaschinenkopfes festgelegt werden. * Die Einstellung hängt von dem anzuschließenden Widerstandssatz ab.	50 bis MAX (St/min)	964000	39
*	100	Stichzahl für Spannung- sfreigabebetrieb am Nähanfang	Diese Funktion ist in Verbindung mit einem Maschinenkopf mit Vogelnestverhütungsfunktion wirksam (Sondereinheit A ist erforderlich). Diese Funktion dient zur Einstellung der Stichzahl für die Betätigung des Spannungsfreigabemagneten am Nähanfang. 0: Der Spannungsfreigabebetrieb ist gesperrt. 1 bis 9 Stiche: Stichzahl für Spannungsfreigabebetrieb	0 bis 9	100 0	33

^{*} Die mit Sternchen (*) markierten Einstellwerte dürfen nicht verändert werden, da es sich um Wartungsfunktionen handelt. Falls die Werksvorgabe verändert wird, besteht die Gefahr einer Beschädigung der Maschine oder einer Leistungseinbuße. Sollte eine Änderung des Einstellwertes notwendig sein, besorgen Sie sich bitte die Mechanikeranleitung, und gehen Sie nach den darin enthaltenen Anweisungen vor. (Bei den in dieser Liste aufgeführten Einstellungen handelt es sich um die Werksvorgaben für das Modell DDL-9000A.) Aus Gründen der Funktions- und Leistungsverbesserung behalten wir uns jedoch eine Änderung der Funktionseinstellungen vor.

	Nr.	Posten	Beschreibung	Einstellbereich	Anzeige der Einstellung	Seiten- verweis
	101	Nähvorgangs- zähler-Eingabe- funktion	Diese Funktion dient zur Wahl des Eingabeziels des Nähvorgangszählers. 0 : Der Zählerstand erhöht sich bei jedem Fadenabschneide- vorgang automatisch. 1 : Der Zählerstand erhöht sich durch Eingabe über einen externen Nähvorgangszählerschalter.	0/1	101 0	39
0	105	Nadel-hoch/tief- Kompensati- onsnähfunktion für Nährich- tungsumschal- ter	Wenn IP-110 angeschlossen und das Eckenmuster gewählt wird, führt diese Funktion Kompensationsnähen während des Nähens der Innenecke mit dem Nährichtungsumschalter durch. 0: Kompensationsnähen mit Nährichtungsumschalter ist deaktiviert. 1: Kompensationsnähen mit Nährichtungsumschalter ist aktiviert. * Die Einstellung ist nur dann möglich, wenn der Maschinenkopf LH-4168 oder LH-4188 gewählt wird.	0/1	105 0	
0	106	Ein-Stich- Kompensati- onsfunktion für Nähfußlüftungs- schalter	Wenn IP-110 angeschlossen und das Eckenmuster gewählt wird, führt diese Funktion Kompensationsnähen während des Nähens der Innenecke mit dem Nähfußlüftungsschalter durch. 0: Kompensationsnähen mit Nähfußlüftungsschalter ist deaktiviert. 1: Kompensationsnähen mit Nähfußlüftungsschalter ist aktiviert. * Die Einstellung ist nur dann möglich, wenn der Maschinenkopf LH-4168 oder LH-4188 gewählt wird. * Um diese Funktion zu benutzen, setzen Sie die Nähfußlüftungsschalter-Funktionswahl (Nr. 117) auf "0" (Funktion unwirksam).	0/1	106 1	
0	107	Ein-Schuss- Funktion für Inneneckennä- hen	Wenn IP-110 angeschlossen und das Eckenmuster gewählt wird, führt diese Funktion Inneneckennähen mit Ein-Schuss-Nähautomatik durch. 0 : Ein-Schuss-Nähautomatik für Inneneckennähen ist deaktiviert. 1 : Ein-Schuss-Nähautomatik für Inneneckennähen ist aktiviert. * Die Einstellung ist nur dann möglich, wenn der Maschinenkopf LH-4168 oder LH-4188 gewählt wird.	0/1	107 0	
0	108	Nähfußlüftungs- funktion für Innenecke	Wenn IP-110 angeschlossen und das Eckenmuster gewählt wird, führt diese Funktion eine automatische Nähfußlüftung nach Abschluss des Inneneckennähens durch. 0: Automatische Nähfußlüftung nach Inneneckennähen ist deaktiviert. 1: Automatische Nähfußlüftung nach Inneneckennähen ist aktiviert. * Die Einstellung ist nur dann möglich, wenn der Maschinenkopf LH-4168 oder LH-4188 gewählt wird. * Diese Funktion ist nur dann wirksam, wenn die automatische Nähfußlüftung (AK) angeschlossen ist.	0/1	108 1	
0	109	Nähwiederho- lungsfunktion	Wenn IP-110 angeschlossen wird, kann mit dieser Funktion die Nähwiederholung (ab einem Zwischenpunkt) deaktiviert/aktiviert werden. 0: Nähwiederholungsfunktion ist deaktiviert. 1: Nähwiederholungsfunktion ist aktiviert. * Die Einstellung ist nur dann möglich, wenn der Maschinenkopf LH-4168 oder LH-4188 gewählt wird.	0/1	109 1	
0	110	Umschalt- funktion für getrennten Nadelantrieb (freies Nähen/ Überlappungs- nähen)	Wenn das Rückwärtsstichmuster/Überlappungsstichmuster gewählt wird, kann mit dieser Funktion die Umschaltung für getrennten Nadelantrieb deaktiviert/aktiviert werden. Wenn "0" (deaktiviert) gewählt wird, kann die Umschaltung des getrennten Nadelantriebs mit dem Rückwärtsstichmuster/Überlappungsstichmuster nicht durchgeführt werden. 0: Umschaltfunktion für getrennten Nadelantrieb (beim freien Nähen) ist deaktiviert. 1: Umschaltfunktion für getrennten Nadelantrieb (beim freien Nähen) ist aktiviert. * Die Einstellung ist nur dann möglich, wenn der Maschinenkopf LH-4168 oder LH-4188 gewählt wird.	0/1	1101	
0	111	Umschalt- funktion für getrennten Nadelantrieb (Eckenmuster)	Wenn IP-110 angeschlossen und das Eckenmuster gewählt wird, kann mit dieser Funktion die Umschaltung für getrennten Nadelantrieb deaktiviert/aktiviert werden. Wenn "0" gewählt wird, ist die optionale Durchführung der Umschaltung für getrennten Nadelantrieb mit dem Eckenmuster nicht möglich. 0: Umschaltung für getrennten Nadelantrieb (beim Eckenmuster) ist deaktiviert. 1: Umschaltung für getrennten Nadelantrieb (beim Eckenmuster) ist aktiviert. * Die Einstellung ist nur dann möglich, wenn der Maschinenkopf LH-4168 oder LH-4188 gewählt wird.	0/1	1111	

^{*} Die mit Sternchen (*) markierten Einstellwerte dürfen nicht verändert werden, da es sich um Wartungsfunktionen handelt. Falls die Werksvorgabe verändert wird, besteht die Gefahr einer Beschädigung der Maschine oder einer Leistungseinbuße. Sollte eine Änderung des Einstellwertes notwendig sein, besorgen Sie sich bitte die Mechanikeranleitung, und gehen Sie nach den darin enthaltenen Anweisungen vor.

(Bei den in dieser Liste aufgeführten Einstellungen handelt es sich um die Werksvorgaben für das Modell DDL-9000A.)

Aus Gründen der Funktions- und Leistungsverbesserung behalten wir uns jedoch eine Änderung der Funktionseinstellungen vor.

	Nr.	Posten	Beschreibung	Einstellbereich	Anzeige der Einstellung Seit verw		
0	112	Wahl der Ein- lernbewegung	Wahl der Bewegung beim Drücken der Einlerntaste 0: Normal (Einlernbewegung mit Einlernen + Umschaltung des getrennten Nadelantriebs) 1: Einlernbewegung nur mit Umschaltung des getrennten Nadelantriebs (Beim Starten der Einlernbewegung braucht die Einlerntaste nicht gedrückt zu werden.) 2: Einlernbewegung bei getrenntem Nadelantrieb ist gespert. (Den Zustand auf Zwei-Nadel-Antrieb einstellen, und dann die Einlerntaste drücken.) * Die Einstellung ist nur dann möglich, wenn der Maschinenkopf LH-4168 oder LH-4188 gewählt wird.	0 bis 2	112 0		
0	113	Stichzahl der Einlernwieder- holung	Diese Funktion dient der Wahl der Wiederholungsstichzahl bei Durchführung von Ecken-Einlernen (Messen der Stichzahl bei Nähen mit getrenntem Nadelantrieb). 0: Die Wiederholungsstichzahl entspricht der Stichzahl der Messung. 1: Die Wiederholungsstichzahl ist um einen Stich kleiner als die Stichzahl der Messung. * Die Einstellung ist nur dann möglich, wenn der Maschinenkopf LH-4168 oder LH-4188 gewählt wird.	0/1	113 0		
0	114	Funktion für linken Spulenfa- denzähler	Wenn IP-110 angeschlossen wird, kann mit dieser Funktion der linke Spulenfadenzähler deaktiviert/aktiviert werden. 0 : Der linke Spulenfadenzähler ist gesperrt. 1 : Der linke Spulenfadenzähler wird benutzt. * Die Einstellung ist nur dann möglich, wenn der Maschinenkopf LH-4168 oder LH-4188 gewählt wird.	0/1	1141		
0	115	Funktion für rechten Spulen- fadenzähler	Wenn IP-110 angeschlossen wird, kann mit dieser Funktion der rechte Spulenfadenzähler deaktiviert/aktiviert werden. 0: Der rechte Spulenfadenzähler ist gesperrt. 1: Der rechte Spulenfadenzähler wird benutzt. * Die Einstellung ist nur dann möglich, wenn der Maschinenkopf LH-4168 oder LH-4188 gewählt wird.	0/1	1 1 5 1		
0	116	Wahl der Starttaste für Eckeneinlernen	Wenn IP-110 angeschlossen wird, kann mit dieser Funktion die Taste zum Starten des Inneneckennähens beim Eckenmusternähen gewählt werden. 0: Keine Funktion 1: Umschalttaste für linke Nadel 2: Umschalttaste für rechte Nadel 3: Einlerntaste 4: Optionstaste 5: Knieschalter und Nähfußlüftungsschalter 6: Keine Funktion (Nicht einstellen.) * Wenn 1: Umschalttaste für linke Nadel, 2: Umschalttaste für rechte Nadel oder 3: Einlerntaste für die Innenecken-Umschalttaste gewählt wird, muss die Funktion Nr. 111 für Umschaltung des getrennten Nadelantriebs (Eckenmuster) auf "0" (Funktion deaktiviert) gesetzt werden. * Die Einstellung ist nur dann möglich, wenn der Maschinenkopf LH-4168 oder LH-4188 gewählt wird.	0 bis 6	1 1 6 5		
0	117	Wahl der Nähfußlüftungs- schalterfunktion	Wenn der Knieschalter angeschlossen wird, kann mit dieser Funktion die Sperre/Benutzung der automatischen Nähfußlüftung mit dem Knieschalter gewählt werden. 0: Automatische Nähfußlüftung mit Knieschalter ist gesperrt. 1: Automatische Nähfußlüftung mit Knieschalter wird benutzt. * Die Einstellung ist nur dann möglich, wenn der Maschinenkopf LH-4168 oder LH-4188 gewählt wird. * Um diese Funktion zu benutzen, setzen Sie die Ein-Stich-Kompensationsfunktion mit Nähfußlüftungsschalter (Nr. 106) auf "0" (Funktion deaktiviert).		117 0		
0	118	Schmierungs- fehleraufhe- bung	Wenn ein Schmierungsfehler (E220 oder E221) aufgetreten ist, kann der Fehler durch Einstellen des Werts auf "1" aufgehoben werden. 0: Normalzustand 1: Der Schmierungsfehler wird beim nächsten Einschalten der Stromversorgung aufgehoben. (Diese Funktion wird auch nach der Aufhebung des Schmierungsfehlers aufgehoben.) * Führen Sie unbedingt eine Schmierung durch, wenn Sie den Schmierungsfehler aufheben. * Es ist möglich, nur die Maschinenköpfe, die einer Schmierung bedürfen, einzustellen (LH-4100 und einige Modelle der Baureihe LH-3500).		118 0		
	120	Hauptwellen- Bezugswinkel- kompensation	Der Hauptwellen-Bezugswinkel wird kompensiert.	–35 bis 35	120 - 21	39	
	121	Hochstellungs- Anfangswinkel- kompensation	Der Winkel zur Erkennung des Hochstellungsanfangs wird kompensiert.	–15 bis 15	1212	39	
	122	Tiefstellungs- Anfangswinkel- kompensation	Der Winkel zur Erkennung des Tiefstellungsanfangs wird kompensiert.	–15 bis 15	1220	39	

^{*} Die mit Sternchen (*) markierten Einstellwerte dürfen nicht verändert werden, da es sich um Wartungsfunktionen handelt. Falls die Werksvorgabe verändert wird, besteht die Gefahr einer Beschädigung der Maschine oder einer Leistungseinbuße. Sollte eine Änderung des Einstellwertes notwendig sein, besorgen Sie sich bitte die Mechanikeranleitung, und gehen Sie nach den darin enthaltenen Anweisungen vor.

(Bei den in dieser Liste aufgeführten Einstellungen handelt es sich um die Werksvorgaben für das Modell DDL-9000A.)

Aus Gründen der Funktions- und Leistungsverbesserung behalten wir uns jedoch eine Änderung der Funktionseinstellungen vor.

6. Ausführliche beschreibung der funktionswahl

1) Wahl der Soft-Start-Funktion (Funktionseinstellung Nr. 1)
Bei kurzem Stichabstand (Stichlänge) oder Verwendung einer dicken Nadel kann es vorkommen, daß sich der Nadelfaden am Nähanfang nicht mit dem Spulenfaden verschlingt. Um dieses Problem zu lösen, wird diese Funktion ("Soft-Start") zur Begrenzung der Nähgeschwindigkeit verwendet, wodurch einwandfreie Bildung der Anfangsstiche gewährleistet wird.
0 : Die Funktion ist deaktiviert. 1 bis 9 : Anzahl der unter der Soft-Start-Betriebsart zu nähenden Stiche.
Die durch die Soft-Start-Funktion begrenzte Nähgeschwindigkeit kann geändert werden. (Funktionseinstellung Nr. 37)
Dateneinstellbereich 150 bis 5.500 St/min <50/min>
② Stoffkantensensorfunktion (ED: Sondervorrichtung) (Funktionseinstellung Nr. 2 bis 4) Diese Funktion ist wirksam, wenn der Stoffkantensensor (ED) angebracht ist. Einzelheiten sind der Bedienungsanleitung des Stoffkantensensors zu entnehmen. (Vorsicht) Die Einstellung ist ungültig, wenn kein Stoffkantensensor angebracht oder die Steuertafel angeschlossen ist.
3 Flimmerunterdrückungs-Funktion (Funktionseinstellung Nr. 5) Diese Funktion reduziert das Flimmern der Handlampe am Nähanfang. Je höher der eingestellte Wert ist,
desto effektiver wirkt die Funktion.
0 bis 8 0 : Die Flimmerunterdrückungs-Funktion ist deaktiviert. bis
8 : Flimmern wird effektiv reduziert. (Vorsicht) Je effektiver die Flimmerunterdrückungs-Funktion arbeitet (je höher der Einstellwert ist), desto niedriger wird die Startgeschwindigkeit der Nähmaschine.
4 Spulenfadenzähler-Funktion (Funktionseinstellung Nr. 6) Wenn die Steuertafel verwendet wird, subtrahiert die Funktion vom Vorgabewert und zeigt den verbrauchten Spulenfadenbetrag an. Einzelheiten sind der Bedienungsanleitung der Steuertafel zu entnehmen. (Vorsicht) Wird "0" eingestellt, erlischt die Flüssigkristallanzeige an der Steuertafel, und die Spulenfadenzähler-Funktion ist unwirksam.
 ⑤ Fadenabschneidersperre (Funktionseinstellung Nr. 9) Diese Funktion schaltet die Fadenabschneider- und Wischer-Magnetspulenausgabe ab, wenn Fadenabschneiden ausgelöst wird. [Wenn die Steuertafel mit der Nähmaschine verwendet wird, arbeitet diese Funktion im Einklang mit der Funktionseinstellung der Steuertafel.] Durch diese Funktion kann ein separates Stoffstück angenäht werden, ohne den Faden abzuschneiden. 0 : Aus Fadenabschneider ist wirksam. (Faden kann abgeschnitten werden.) 1 : Ein Fadenabschneider ist unwirksam. (Faden kann nicht abgeschnitten werden.)
6 Einstellung der Nadelstangen-Stopposition bei Stillstand der Maschine(Funktionseinstellung Nr. 10) Damit wird die Position der Nadelstange bei Neutralstellung des Pedals angegeben. 0 : Tief Die Nadelstange bleibt in der Tiefstellung stehen. 1 : Hoch Die Nadelstange bleibt in der Hochstellung stehen. (Vorsicht) Falls die Stopposition der Nadelstange auf die Hochstellung eingestellt wird, wird der Fadenabschneider ausgelöst, nachdem sich die Nadelstange einmal zur Tiefstellung gesenkt hat.
7 Klickgeräusch der Tastenschalter am PSC-Kasten (Funktionseinstellung Nr. 11) Mit dieser Funktion wird festgelegt, ob das Klickgeräusch bei Betätigung der vier Tastenschalter am PSC-Kasten erzeugt wird oder nicht.
1 : Ein Klickgeräusch wird nicht erzeugt. 1 : Ein Klickgeräusch wird erzeugt.

Wahl der Zusatzschalterfunktion (Funktionseinstellung Nr. 12): Diese Funktion wird nur in Verbindung mit einem Maschinenkopf verwendet, der mit dem Zusatzschalter							
ausgestattet ist.							
Der Zusatzschalter kann mit den folgenden Funktionen belegt werden.							
1 2 0 : Keine Funktion (Standardeinstellung) 1 : Nadel-hoch/tief-Kompensationsnähen : Bei jedem Drücken des Schalters wird ein halber Stich in Normalrichtung ausgeführt. (Gleiche Funktion wie die des Schalters für Hoch/Tief-Kompensationsstiche an der Bedienungstafel.) 2 : Rückwärts-Kompensationsnähen : Solange der Schalter gedrückt gehalten wird, erfolgt Rückwärtsnähen mit niedriger Geschwindigkeit. (Dies ist nur bei Wahl des Konstantmaß-Nähmusters wirksam.) 3 : Einmaliges Annullieren des Rückwärtsnähens am Nähende : Wird das Pedal nach Drücken des Schalters nach hinten niedergedrückt, wird Rückwärtsnähen einmal annulliert. 4 : Fadenabschneidefunktion : Der Schalter fungiert als Fadenabschneideschalter. 5 : Nähfußlüftung : Der Schalter fungiert als Nähfußlüftungsschalter. 6 : Ein-Stich-Kompensationsnähen : Bei jedem Drücken des Schalters wird Ein-Stich-Nähbetrieb ausgeführt. 7 : Funktion für gleichzeitiges Annullieren von Rückwärtsnähen am Nähanfang und Nähende : Durch Betätigung des Zusatzschalters kann ab-							
wechselnd zwischen unwirksam und wirksam umgeschaltet werden. 8: Umschaltung der Nähfußlüftungsfunktion bei Neutralstellung des Pedals: Durch Betätigung des Optionsschalters kann abwechselnd zwischen Ein/Aus umgeschaltet werden. (Hinweis) Die Anzeige • für Rückwärtsnähen am Nähanfang und -ende an der Bedienungstafel bleibt selbst bei Aufbehung der Funktion unverändert.							
 Gehen Sie daher sorgfältig vor. Nähvorgang-Zählfunktion (Funktionseinstellung Nr. 14) Diese Funktion erhöht den Zählerstand nach jedem Fadenabschneiden und zählt die Anzahl der ausgeführten Nähvorgänge. Diese Funktion ist in Verbindung mit der Steuertafel IP-110 wirksam. Siehe die Bedienungsanleitung der Steuertafel. 							
1 : Ein Die Nähvorgang-Zählfunktion ist wirksam. 0 : Aus Die Nähvorgang-Zählfunktion ist unwirksam. (Die Anzeige an der Steuertafel IP-110 erlischt ebenfalls.)							
10 Vogelnest-Verhütungsfunktion (Funktionseinstellungen Nr. 18 bis 20, 28, 65, 66, 89 und 100)							
Diese Funktion verhütet Fadenverschlingung am Nähanfang.							
Diese Funktion ist wirksam in Verbindung mit einem Nähmaschinenkopf mit Vogelnest-Verhütungsspezifi- kationen.							
(Zur Benutzung dieser Funktion ist die Sondereinheit A erforderlich.)							
● Vogelnest-Verhütungsfunktion (Funktionseinstellung Nr. 18) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □							
Die Einstellung der Funktionen Nr. 19 bis 20, 28, 65, 66, 89, und 100 wird unwirksam.							
 Nadelfadenfreigabe am N\u00e4hanfang (Funktionseinstellung Nr. 19) 0 : Die Nadelfadenfreigabe am N\u00e4hanfang ist nicht verf\u00e4gbar (normal). 1 : Die Nadelfadenfreigabe am N\u00e4hanfang ist verf\u00e4gbar. 							
 3 Anzahl der Verdichtungsstiche (Funktionseinstellung Nr. 20) Damit kann die Anzahl der Verdichtungsstiche am Nähende eingestellt werden. 							

geführt werden) (Funktionseinstellung Nr. 65)							
Der Einschaltzeitpunkt der Magnetspule für Verdichtungsstiche zu 1 Stich kann in Winkeleinheiten v							
10° eingestellt werden.							
Einstellbereich -36 bis 0 <1/10°>							
5 Einschaltzeitpunkt der Magnetspule für Verdichtungsstiche (wenn Verdichtungsstiche zu 2 Stichen oder mehr ausgeführt werden) (Funktionseinstellung Nr. 66)							
Der Einschaltzeitpunkt der Magnetspule für Verdichtungsstiche zu 2 Stichen kann in Winkeleinheite							
von 10° eingestellt werden.							
-36 bis 0 <1/10°>							
6 Nadelfadenfreigabefunktion (Funktionseinstellung Nr. 28)							
Diese Funktion dient zur Einstellung der Stichzahl bis zum Halten des eingespannten Nadelfadens nach dem Nähstart.							
Einstellbereich: 0 bis 30 Stiche							
7 Fadenauszug-/Rückstellmagnet (Funktionseinstellung Nr. 89)							
Mit dieser Funktion wird festgelegt, ob der Betrieb des Fadenauszug-/Rückstellmagneten (LZ) durch-							
geführt oder gesperrt wird. 8 9 0: Betrieb ist unzulässig.							
1: Funktion ist wirksam.							
9 Stichzahl für Spannungsfreigabebetrieb am Nähanfang (Funktionseinstellung Nr. 100) Diese Funktion dient zur Einstellung der Stichzahl für die Betätigung des Spannungsfreigabemagneten							
am Nähanfang. 1 0 0 Einstellbereich: 0 bis 2 Stiche							
1 Funktion für Neutralstellungs-Nähfußlüftung (nur mit AK-Vorrichtung) (Funktionseinstellung Nr. 21)							
Diese Funktion dient zum automatischen Anheben des Nähfußes bei Neutralstellung des Pedals. Die Zeit für die automatische Anhebung hängt von der Zeit für automatische Nähfußlüftung nach dem Fadenabschneiden ab, und wenn der Nähfuß automatisch abgesenkt wird, wird er bei der zweiten Neutralstellung automatisch angehoben, nachdem das Pedal einmal aus der Neutralstellung bewegt worden ist. Die Zeit für die automatische Nähfußlüftung nach dem Fadenabschneiden ab, und wenn der Nähfuß automatische Neutralstellungs-Nähfußlüftung ist							
unwirksam. 1: Ein Die Funktion für automatische Neutralstellungs-Nähfußlüftung ist wirksam.							
© Funktionsumschaltung des Kompensationsschalters an der Bedienungstafel (Funktionseinstellung Nr. 22) Die Funktion des Kompensationsschalters an der Steuertafel CP-170 oder IP-110 kann auf Nadel-hoch/tief-Kompensationsnähen oder Ein-Stich-Kompensationsnähen umgeschaltet werden. © Nadel-hoch/tief-Kompensationsnähen 1: Ein-Stich-Kompensationsnähen							
③ Bedingung des Fadenabschneidebetriebs (Funktionseinstellung Nr. 25)							
Diese Funktion macht den Fadenabschneidebetrieb unwirksam, wenn das Pedal nach hinten niedergedrückt wird, nachdem die Tiefstellungserkennung durch Drehen des Handrads von Hand oder dergleichen ausgeschaltet worden ist.							
0: Fadenabschneidebetrieb ist zulässig. 1: Fadenabschneidebetrieb ist unzulässig.							
Funktion zur Einstellung der Haltekraft nach einem Stopp (Funktionseinstellung Nr. 26) Diese Funktion dient zur Verhütung eines erhöhten Rückwärtsdrehungsbetrags nach einem Stopp, wenn das Drehmoment des Maschinenkopfes nach langer Benutzung der Maschine gering geworden ist. Durch Erhöhen des Einstellwerts wird der Verhütungseffekt größer. Wenn jedoch der Einstellwert zu hoch ist, besteht dagegen die Gefahr, dass sich die Maschine normal dreht. Stellen Sie diese Funktion ein, während Sie die Bewegung der Nadelstange überprüfen. Einstellbereich: 0 bis 9							
(5) Funktion zur Einstellung der Reaktionskraft bei einer Wiederholung (Funktionseinstellung Nr. 27) Diese Funktion dient zur Änderung der Größe der Rückstellkraft vor dem Übergang zum Wiederholungsbetrieb. 2 7 5 0 Einstellbereich: 1 bis 100							
1: Geringe Rückstellkraft bis 100: Hohe Rückstellkraft							

Éinstellung der Saugbetriebszeit des Riegelmagneten (Funktionseinstellung Nr. 29) Diese Funktion dient zum Ändern der Saugbetriebszeit des Riegelmagneten. Damit kann der Wert bei großer Hitze effektiv verringert werden. (Vorsicht) Eine übermäßige Verringerung des Wertes hat Betriebsausfall oder fehlerhafte Teilung zur Folge. Gehen Sie daher beim Ändern des Wertes sorgfältig vor. Einstellbereich: 50 bis 300 ms <10/ms> 2 | 5 | 0 2 | 9 | Tunktion für Schnellschalt-Rückwärtsnähen (Funktionseinstellungen Nr. 30 bis 33) Es ist möglich, den Wirkungsbereich des am Maschinenkopf angebrachten Stichumschalthebels um die Funktion zur Begrenzung der Stichzahl und die Funktion für den Fadenabschneidebefehl zu erweitern. Funktionseinstellung Nr. 30 Damit wird die Funktion für Schnellschalt-Rückwärtsnähen gewählt. 0: Aus Normales Rückwärtsnähen ||3||0|| || || ||0| 1: Ein Funktion für Schnellschalt-Rückwärtsnähen Funktionseinstellung Nr. 31 Damit wird die Stichzahl für Rückwärtsnähen festgelegt. Einstellbereich | ||3||1|| || || ||4| 0 bis 19 Stiche Funktionseinstellung Nr. 32 Wirksamkeit für Schnellschalt-Rückwärtsnähen 0: Aus Unwirksam bei Stillstand der Nähmaschine. 3 2 (Schnellschalt-Rückwärtsnähen ist nur bei Betrieb der Nähmaschine wirksam.) Wirksam bei Stillstand der Nähmaschine. 1: Ein (Schnellschalt-Rückwärtsnähen ist bei Betrieb und Stillstand der Nähmaschine wirksam.) (Vorsicht) Bei Betrieb der Nähmaschine sind beide Zustände funktionsfähig. Funktionseinstellung Nr. 33 Fadenabschneiden wird nach Abschluß des Schnellschalt-Rückwärtsnähens ausgeführt. 0: Aus Fadenabschneider wird nicht ausgelöst. 3 | 3 | 1: Ein Fadenabschneider wird ausgelöst.

Funktionen unter dem jeweiligen Einstellungszustand

Anwondung	Funktionseinstellung			Auggabatuaktion	
Anwendung	Nr.30	Nr.32	Nr.33	Ausgabefunktion	
0	0	0 oder 1	0 oder 1	Fungiert als normaler Antippschalter.	
2	1	0	0	Wird der Antippschalter bei Niederdrücken des Pedals nach vorn betätigt, wird die Anzahl der mit Funktionseinstellung Nr. 31 angegebenen Rückwärtsstiche ausgeführt.	
8	1	1	0	Wird der Antippschalter bei Stillstand der Nähmaschine oder Niederdrücken des Pedals nach vorn betätigt, wird die Anzahl der mit Funktionseinstellung Nr. 31 angegebenen Rückwärtsstiche ausgeführt.	
4	1	0	1	Wird der Antippschalter bei Niederdrücken des Pedals nach vorn betätigt, erfolgt automatisches Fadenabschneiden, nachdem die Anzahl der mit Funktionseinstellung Nr. 31 angegebenen Rückwärtsstiche ausgeführt worden ist.	
6	1	1	1	Wird der Antippschalter bei Stillstand der Nähmaschine oder Niederdrücken des Pedals nach vorn betätigt, erfolgt automatisches Fadenabschneiden, nachdem die Anzahl der mit Funktionseinstellung Nr. 31 angegebenen Rückwärtsstiche ausgeführt worden ist.	

- Verwendung als normaler Rückwärtsnäh-Antippschalter.
- Verwendung für Verstärkungsnaht (Andrücknähen) der Falten.

 Diese Funktion ist nur bei Betrieb der Nähmassehine wirkeem.)

(Diese Funktion ist nur bei Betrieb der Nähmaschine wirksam.)

- Verwendung für Verstärkungsnaht (Andrücknähen) der Falten. (Diese Funktion ist sowohl bei Stillstand als auch bei Betrieb der Nähmaschine wirksam.)
- Verwendung als Startschalter für Rückwärtsnähen am Nähende.

(Verwendung als Ersatz für Fadenabschneiden durch Niederdrücken des Pedals nach hinten. Diese Funktion ist nur bei Betrieb der Nähmaschine wirksam. Besonders wirksam bei Einsatz der Nähmaschine für Standarbeit.)

6 Verwendung als Startschalter für Rückwärtsnähen am Nähende.

(Verwendung als Ersatz für Fadenabschneiden durch Niederdrücken des Pedals nach hinten. Diese Funktion ist sowohl bei Stillstand als auch bei Betrieb der Nähmaschine wirksam. Besonders wirksam bei Einsatz der Nähmaschine für Standarbeit.)

(8) Drehzahl für Ein-Schuß-Nähautomatik (Funktionseinstellung Nr. 38)

Diese Funktion dient zur Einstellung der Geschwindigkeit der Ein-Schuß-Nähautomatik, bei der die Nähmaschine durch einmalige Pedalbetätigung näht, bis die angegebene Stichzahl ausgeführt oder die Stoffkante erkannt wird.

Einstellbereich
200 bis MAX St/min <50/min>

(Vorsicht) 1. Die Einstellung von Ein-Schuss-Nähen erfolgt mit der Steuertafel des Modells CP-170.

2. Die maximale Nähgeschwindigkeit für die Ein-Schuß-Nähautomatik wird durch den verwendeten Nähmaschinenkopf begrenzt.

19 Nähfußlüftungs-Haltezeit (Funktionseinstellung Nr. 47)

Im Falle der magnetspulengetriebenen Nähfußlüftung (Nr. 46 0) kann die Nähfußlüftungs-Haltezeit eingestellt werden.

Diese Funktion sorgt für eine automatische Absenkung des Nähfußes, wenn die mit Funktionseinstellung Nr. 47 eingestellte Zeit nach dem Anheben des Nähfußes verstrichen ist.

Bei Wahl der druckluftgetriebenen Nähfußlüftung (Nr. 46 1) ist die Nähfußlüftungs-Haltezeit ohne Rücksicht auf den Einstellwert unbegrenzt.

Einstellbereich
10 bis 600 Sekunden <10/Sekunde>


Wompensation des Ein/Aus-Zeitpunkts der Rückwärtstransport-Magnetspule (Funktionseinstellungen Nr. 51 bis 53)

Wenn die Vorwärts- und Rückwärtsstichnähte bei automatischem Rückwärtsnähen ungleich sind, kann mit dieser Funktion der Ein/Aus-Zeitpunkt der Rückwärtstransport-Magnetspule zur Kompensation geändert werden.

■ Kompensation des Einschaltzeitpunkts der Rückwärtstransport-Magnetspule am Nähanfang (Funktionseinstellung Nr. 51)

Der Einschaltzeitpunkt der Rückwärtstransport-Magnetspule am Nähanfang kann in Winkelgraden kompensiert werden.


51-18		Einstellbereich – 36 bis 36 <1/10°>
Einstellwert	Kompensationswinkel	Anzahl der Kompensationsstiche
- 36	− 360 °	- 1
– 18	− 180 °	- 0,5
0	0 °	0
18	180 °	0,5
36	360 °	1



Punkt vor Stich 1 als 0°, so ist eine Kompensation um 360° (1 Stich) vorn und hinten möglich.

Wompensation des Ausschaltzeitpunkts der Rückwärtstransport-Magnetspule am Nähanfang (Funktionseinstellung Nr. 52) Der Ausschaltzeitpunkt der Rückwärtstransport-Magnetspule am Nähanfang kann in Winkelgraden kompensiert werden.


52 - 5		Einstellbereich – 36 bis 36 <1/10°>	
Einstellwert	Kompensationswinkel	Anzahl der Kompensationsstiche	
- 36	− 360 °	- 1	
– 18	− 180 °	- 0,5	
0	0 °	0	
18	180 °	0,5	
36	360 °	1	



Sompensation des Ausschaltzeitpunkts der Rückwärtstransport-Magnetspule am Nähende (Funktionseinstellung Nr. 53) Der Ausschaltzeitpunkt der Rückwärtstransport-Magnetspule am Nähanfang kann in Winkelgraden kompensiert werden.

Finstellhereich

5 3 - 5		-36 bis 36 <1/10°>	
Einstellwert	Kompensationswinkel	Anzahl der Kompensationsstiche	
– 36	− 360 °	- 1	
- 18	− 180 °	- 0,5	
0	0 °	0	
18	180 °	0,5	
36	360 °	1	



21) Nähfußlüftung nach dem Fade	abschneiden (Funktionseinstellung Nr. 55)	
Diese Funktion dient zum automa	ischen Anheben des Nähfußes nach dem Fadenabschneiden	. Diese
Funktion ist nur in Verbindung mit	er AK-Vorrichtung wirksam.	
	 Automatische Nähfußlüftung ist nicht verfügbar. (Der Nähfuß wird nach dem Fadenabschneiden nicht autorangehoben.) Automatische Nähfußlüftung ist verfügbar. (Der Nähfuß wird nach dem Fadenabschneiden automatigehoben.) 	
Dückwärtedrehung zum Anhehei	der Nadel nach dem Eadenaheehneiden /Eunktienseinstellung	Nr 56)
Diese Funktion dient dazu, die Num die Nadelstange in die Nähe d	der Nadel nach dem Fadenabschneiden (Funktionseinstellung nmaschine nach dem Fadenabschneiden rückwärts laufen zu r Höchstposition anzuheben. Diese Funktion wird verwendet, w und die Gefahr besteht, daß das Nähgut aus schwerem Mater	lassen, enn die
_	us Die Funktion für Rückwärtsdrehung zum Anheben der Nad dem Fadenabschneiden ist nicht verfügbar.	el nach
1:	in Die Funktion für Rückwärtsdrehung zum Anheben der Nad dem Fadenabschneiden ist verfügbar.	el nach
(Vorsicht) Die Nadelstange wird	durch Rückwärtsdrehung der Maschine fast bis zum oberen Te	otpunkt
_	zum Herausschlüpfen des Nadelfadens führen. Daher ist es r	otwen-
dig, die nach dem Fac	enabschneiden verbleibende Fadenlänge richtig einzustellen.	
Diese Funktion ist wirksam, wenn di Einzelheiten sind der Bedienungsa 5 7 0 0 (Vorsicht) Diese Funktion (Nr. 57	chten Spulenfadenbetrag und meldet den Spulenwechsel-Zeitpu Maschine mit dem Spulenfaden-Restbetragdetektor (AE) ausgerü- leitung des Spulenfaden-Restbetragdetektors zu entnehmen. muß unwirksam ("0") gemacht werden, wenn die AE-Vorrichtur wird angezeigt, und die Nähmaschine wird nicht in Betrieb geset	stet ist. ng nicht
24 Halten der Nadelstange in der v	orbestimmten Hoch-/Tiefstellung (Funktionseinstellung Nr. 5	i8)
_	loch- oder Tiefstellung befindet, kann sie bei Aktivierung dieser n Bremskraft in der jeweiligen Stellung gehalten werden.	Funkti-
-	Aus Funktion zum Halten der vorbestimmten Hoch-/Tiefstellu Nadelstange deaktiviert	ıng der
1	Ein Funktion zum Halten der vorbestimmten Hoch-/Tiefstellung delstange aktiviert	der Na-
② Steuerung der Nähgeschwind	gkeit für Rückwärtsnähen am Nähanfang durch Automat	k oder
Pedal		
(Funktionseinstellung Nr. 59)		
Mit dieser Funktion wird gewählt,	bb das Rückwärtsnähen am Nähanfang unmittelbar mit der du	ırch die
<u> </u>	ten Geschwindigkeit erfolgt, oder ob die Geschwindigkeit durch	die Pe-
dalbetätigung gesteuert wird.		
	Manu Die Geschwindigkeit wird durch die Pedalbetätigung bestinuto Automatisches N\u00e4hen mit der festgelegten Geschwindigke	
•	nwindigkeit für Rückwärtsnähen am Nähanfang ist ungeachtet ie durch die Funktionseinstellung Nr. 8 festgelegte Geschwir	

2. Wird "0" gewählt, besteht die Gefahr, daß die Stiche für Rückwärts- und Vorwärtsnähen

begrenzt.


nicht übereinstimmen.

Mit dieser Funktion kann die N gehend angehalten werden, se	lähmaschine nach Ab elbst wenn das Pedal r	schluß des Rück nach vorn nieder	hanfang (Funktionseinstellung Nr. 60) kwärtsnähens am Nähanfang vorüber- gedrückt gehalten wird. kwärtsnähen am Nähanfang zu nähen.
60000	0: Die Funktion für hendes Anhalten schine unmittelba Rückwärtsnähe anfang ist nicht ve 1: Die Funktion für hendes Anhalten schine unmittelba Rückwärtsnähe anfang ist verfügb	der Nähma- ar nach dem en am Näh- erfügbar. vorüberge- der Nähma- ar nach dem en am Näh-	Vorübergehendes Anhalten der Nähmaschine zum Ändern der Nährichtung.
effektiv, den Wert zu verringerr	ußlüftungsmagneten k ı. klein ist, kommt es z	kann geändert v u einer Funktior	Funktionseinstellung Nr. 67) verden. Bei starker Erwärmung ist es nsstörung. Gehen Sie daher beim Än-
Diese Funktion dient zum weic Diese Funktion kann benutzt schlupf beim Absenken des Nä Hinweis: Der Zeitwert der	hen Absenken des Nä werden, wenn es no hfußes zu verringern. Funktionseinstellung	hfußes. twendig ist, Kor Nr. 49 muss be	Funktionseinstellungen Nr. 70 und 49) ntaktgeräusch, Stoffdefekt oder Stoff- ei Wahl der Funktion für weiche Nähtwert der Funktionseinstellung Nr. 49
			nfuß durch Niederdrücken des Pedals
abgesenkt wird.		,	
49 140	0 bis 250 ms 10 ms/Schritt		
70 0	(Nähfuß wird schr	nell abgesenkt.)	bsenkung ist unwirksam. bsenkung ist wirksam.
② Funktion für Verbesserung	des Schritthetriehs (Funktionseinst	tellungen Nr. 71 und 72)
-			n durch Betätigung des Hochgeschwin-
digkeitsschalters für das Pedal			
=			tsbegrenzung bei Rotationsbeginn, so
dass die Durchführbarkeit von	Einzelstichnähen verb	essert wird.	
Die Funktionseinstellung N	Ir. 71 begrenzt die Ge	schwindigkeit be	ei der Wiederbeschleunigung nach der
Geschwindigkeitsreduzier	•		
Die Funktionseinstellung N	•		• •
			gung eingeschaltet oder der Nähvor-
gang unmittelbar	nach dem Fadenabsc	hneiden gestart	et wird.
71 0	0 bis 5	Funktion Nr. 72	nseinstellung Funktionseinstellung Nr. 71
72 0	0 bis 5	Symin	5 5
	Pedal-Neutrals	stellung Pedalk	etätigung t →

Funktion zur Reduzierung der Geschwindigkeit nach Abschluß des Rückwärtsnähens am Nähanfang:
Normaler Gebrauch hängt vom Pedalzustand ab (Drehzahl wird ohne Unterbrechung bis auf Maximalwert erhöht.)
Diese Funktion wird bei korrektem Gebrauch der Pausenfunktion verwendet.
(Manschetten und Manschettenannähen)
wird nicht reduziert.
1 : Geschwindigkeit
wird reduziert. Zwischenstopp
③ Wiederholfunktion (Funktionseinstellung Nr. 73)
Falls die Nadel beim Nähen schwerer Stoffe das Nähgut nicht sofort durchdringt, kann mit dieser Funktion
der Stich wiederholt werden, um das Nähgut leichter zu durchdringen.
7 3 0: Normal
1 : Wiederholfunktion ist verfügbar.
② Funktion zur Wahl der Anlaufgeschwindigkeit der Nähmaschine (Funktionseinstellung Nr. 76)
Diese Funktion wird gewählt, wenn eine höhere Anlaufgeschwindigkeit der Nähmaschine gewünscht wird.
(Die Anlaufzeit wird um etwa 10% verkürzt.)
O: Normale Kurve
1 : Schärfere Kurve
(Vorsicht) Bei Wahl von "1" kann der Motor ungleichmäßig laufen. Außerdem kann während des Näh-
maschinenbetriebs ein Laufgeräusch auftreten oder der Geräuschpegel erhöht werden.
3 Einstellung der Nähfußlüftungsmagnet-Saugzeit (Funktionseinstellung Nr. 84)
Die Saugzeit des Nähfußlüftungsmagneten kann geändert werden. Bei starker Erwärmung ist es effektiv,
den Wert zu verringern.
(Vorsicht) Wenn der Wert zu klein ist, kommt es zu einer Funktionsstörung. Gehen Sie daher beim Än-
dern des Wertes sorgfältig vor.
8 4 1 0 0 Einstellbereich : 40 bis 300 ms <10/ms>
Funktion der Pedalkurvenwahl (Funktionseinstellung Nr. 87)
Mit dieser Funktion kann die Kurve der Nähmaschinendrehzahl für den jeweiligen Pedalhub gewählt werden.
Nehmen Sie eine Umschaltung vor, wenn Sie das Gefühl haben, daß eine Feinbewegung schwierig ist
oder das Ansprechverhalten des Pedals zu langsam ist.
0 : Die Nähmaschinendrehzahl in Bezug auf den Pedalhub nimmt linear zu. 1 : Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verlängert.
0 : Die Nähmaschinendrehzahl in Bezug auf den Pedalhub nimmt linear zu. 1 : Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verlängert. 2 : Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verkürst.
8 7 0 0 O: Die Nähmaschinendrehzahl in Bezug auf den Pedalhub nimmt linear zu. 1: Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verlängert. 2: Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verkürzt. Pedalhub (mm)
0 : Die Nähmaschinendrehzahl in Bezug auf den Pedalhub nimmt linear zu. 1 : Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verlängert. 2 : Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verkürzt. Pedalhub (mm) 35 Funktion für anfängliche Hoch-Stopppositionsbewegung (Funktionseinstellung Nr. 90)
0 : Die Nähmaschinendrehzahl in Bezug auf den Pedalhub nimmt linear zu. 1 : Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verlängert. 2 : Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verkürzt. Pedalhub (mm) 35 Funktion für anfängliche Hoch-Stopppositionsbewegung (Funktionseinstellung Nr. 90) Die automatische Rückkehr zur Hoch-Stoppposition unmittelbar nach dem Einschalten der Stromversor-
0: Die Nähmaschinendrehzahl in Bezug auf den Pedalhub nimmt linear zu. 1: Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verlängert. 2: Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verkürzt. Pedalhub (mm) 35 Funktion für anfängliche Hoch-Stopppositionsbewegung (Funktionseinstellung Nr. 90) Die automatische Rückkehr zur Hoch-Stoppposition unmittelbar nach dem Einschalten der Stromversorgung kann aktiviert/deaktiviert werden.
0: Die Nähmaschinendrehzahl in Bezug auf den Pedalhub nimmt linear zu. 1: Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verlängert. 2: Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verkürzt. Pedalhub (mm) 3 Funktion für anfängliche Hoch-Stopppositionsbewegung (Funktionseinstellung Nr. 90) Die automatische Rückkehr zur Hoch-Stoppposition unmittelbar nach dem Einschalten der Stromversorgung kann aktiviert/deaktiviert werden.
0: Die Nähmaschinendrehzahl in Bezug auf den Pedalhub nimmt linear zu. 1: Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verlängert. 2: Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verkürzt. 3: Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verkürzt. Pedalhub (mm) 3: Funktion für anfängliche Hoch-Stopppositionsbewegung (Funktionseinstellung Nr. 90) Die automatische Rückkehr zur Hoch-Stoppposition unmittelbar nach dem Einschalten der Stromversorgung kann aktiviert/deaktiviert werden.
0 : Die Nähmaschinendrehzahl in Bezug auf den Pedalhub nimmt linear zu. 1 : Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verlängert. 2 : Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verkürzt. Pedalhub (mm) Funktion für anfängliche Hoch-Stopppositionsbewegung (Funktionseinstellung Nr. 90) Die automatische Rückkehr zur Hoch-Stoppposition unmittelbar nach dem Einschalten der Stromversorgung kann aktiviert/deaktiviert werden. 9 0 0 0 0 0 1 1 0 : Unwirksam 1 : Wirksam
0: Die Nähmaschinendrehzahl in Bezug auf den Pedalhub nimmt linear zu. 1: Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verlängert. 2: Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verkürzt. Pedalhub (mm) Funktion für anfängliche Hoch-Stopppositionsbewegung (Funktionseinstellung Nr. 90) Die automatische Rückkehr zur Hoch-Stoppposition unmittelbar nach dem Einschalten der Stromversorgung kann aktiviert/deaktiviert werden. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: Die Nähmaschinendrehzahl in Bezug auf den Pedalhub nimmt linear zu. 1: Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verlängert. 2: Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verkürzt. Pedalhub (mm) Funktion für anfängliche Hoch-Stopppositionsbewegung (Funktionseinstellung Nr. 90) Die automatische Rückkehr zur Hoch-Stoppposition unmittelbar nach dem Einschalten der Stromversorgung kann aktiviert/deaktiviert werden. 9 0 0 0: Unwirksam 1: Wirksam Ferweiterungsfunktion des Nadel-hoch/tief-Kompensationsschalters (Funktionseinstellung Nr. 93) Ein-Stich-Betrieb kann nur durchgeführt werden, wenn der Nadel-hoch/tief-Kompensationsschalter bei
0: Die Nähmaschinendrehzahl in Bezug auf den Pedalhub nimmt linear zu. 1: Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verlängert. 2: Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verkürzt. Pedalhub (mm) Funktion für anfängliche Hoch-Stopppositionsbewegung (Funktionseinstellung Nr. 90) Die automatische Rückkehr zur Hoch-Stoppposition unmittelbar nach dem Einschalten der Stromversorgung kann aktiviert/deaktiviert werden. 9 0 1 0: Unwirksam 1: Wirksam Ferweiterungsfunktion des Nadel-hoch/tief-Kompensationsschalters (Funktionseinstellung Nr. 93) Ein-Stich-Betrieb kann nur durchgeführt werden, wenn der Nadel-hoch/tief-Kompensationsschalter bei Hoch-Stopp unmittelbar nach dem Einschalten des Netzschalters oder unmittelbar nach dem Fadenab-
0: Die Nähmaschinendrehzahl in Bezug auf den Pedalhub nimmt linear zu. 1: Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verlängert. 2: Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verkürzt. Pedalhub (mm) Funktion für anfängliche Hoch-Stopppositionsbewegung (Funktionseinstellung Nr. 90) Die automatische Rückkehr zur Hoch-Stoppposition unmittelbar nach dem Einschalten der Stromversorgung kann aktiviert/deaktiviert werden. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: Die Nähmaschinendrehzahl in Bezug auf den Pedalhub nimmt linear zu. 1: Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verlängert. 2: Die Reaktion auf die Zwischengeschwindigkeit in Bezug auf den Pedalhub wird verkürzt. Pedalhub (mm) Funktion für anfängliche Hoch-Stopppositionsbewegung (Funktionseinstellung Nr. 90) Die automatische Rückkehr zur Hoch-Stoppposition unmittelbar nach dem Einschalten der Stromversorgung kann aktiviert/deaktiviert werden. 9 0 1 0: Unwirksam 1: Wirksam Ferweiterungsfunktion des Nadel-hoch/tief-Kompensationsschalters (Funktionseinstellung Nr. 93) Ein-Stich-Betrieb kann nur durchgeführt werden, wenn der Nadel-hoch/tief-Kompensationsschalter bei Hoch-Stopp unmittelbar nach dem Einschalten des Netzschalters oder unmittelbar nach dem Fadenab-

 Nonstop-Funktion durch Dauerbetrieb + Ein-Schuß-Nähen (Funktionseinstellung Nr. 94) Diese Funktion des IP-110-Programms sorgt durch Kombinieren von Dauerbetrieb mit Ein-Schuß-Näher dafür, daß die Nähmaschine nach dem letzten Schritt nicht anhält und zum nächsten Schritt weitergeht. Wählen Sie diese Funktion, wenn Sie überlappungsstellen mit 19 Stichen oder mehr nähen wollen. O: Normal (Stopp nach Abschluß eines Schritts.) 1: Die Nähmaschine geht nach Abschluß eines Schritts zum nächster Schritt weiter, ohne anzuhalten.
38 Einstellung der Maximaldrehzahl des Nähmaschinenkopfes (Funktionseinstellung Nr. 96)
Mit dieser Funktion kann die Maximaldrehzahl des zu verwendenden Nähmaschinenkopfes eingestellt werden.
Die Obergrenze des Einstellwertes hängt von dem anzuschließenden Nähmaschinenkopf ab. 9 6 4 0 0 0 50 bis MAX (St/min) <50 St/min>
③ Nähvorgangszähler-Eingabefunktion (Funktionseinstellung Nr. 101)
Mit dieser Funktion kann der Stand des auf der Tafel IP-110 angezeigten Nähvorgangszählers zwischer
Eingabe durch externen Nähvorgangszählerschalter und automatischer Aktualisierung durch interne Fa
denabschneidevorgangszählung umgeschaltet werden.
1 0 1 0 : Der Zählerstand erhöht sich bei jedem Fadenabschneidevorgang au
tomatisch. 1 : Der Zählerstand erhöht sich bei jeder Eingabe durch den Nähvor gangszählerschalter.
40 Hauptwellen-Bezugswinkelkompensation (Funktionseinstellung Nr. 120)
Der Hauptwellen-Bezugswinkel wird kompensiert.
1 2 0 _ 2 8 Einstellbereich : -35 bis 35° <1/°>
Hochstellungs-Anfangswinkelkompensation (Funktionseinstellung Nr. 121)
Der Winkel zur Erkennung des Hochstellungsanfangs wird kompensiert.
1 2 1 Einstellbereich : -15 bis $15^{\circ} < 1/^{\circ} >$
42 Tiefstellungs-Anfangswinkelkompensation (Funktionseinstellung Nr. 122)
Der Winkel zur Erkennung des Tiefstellungsanfangs wird kompensiert.
1 2 2 Einstellbereich : -15 bis 15° <1/°>

7. Sensor für automatische Kompensierung der Pedal-Neutralstellung




Nach dem Auswechseln des Pedalsensors, der Feder usw. muß unbedingt der folgende Bedienungsvorgang ausgeführt werden:

- 1) Bei gedrückter Taste 2 den Netzschalter einschalten.
- Die in der Abbildung gezeigte Anzeige 6 erscheint auf dem Display. Der auf den vier Sieben-Segment-Anzeigen angezeigte Wert ist der Kompensationswert.
- (Vorsicht)

 1. Wird während dieses Vorgangs das Pedal betätigt, funktioniert der Pedalsensor nicht richtig. Stellen Sie daher nicht Ihren Fuß oder einen anderen Gegenstand auf das Pedal. Ein Warnton ertönt, und der Kompensationswert wird nicht angezeigt.
 - Wenn irgendetwas anderes als eine Nummer auf der 4-stelligen 7-Segment-Anzeige angezeigt wird, schlagen Sie in der Mechanikeranleitung nach.
- Den Netzschalter ausschalten und nach dem Schließen der Frontabdeckung wieder einschalten. Der Normalbetrieb der Maschine wird wiederhergestellt.

8. Wahl der pedalspezifikationen




Wird der Pedalsensor geändert (KFL → PFL oder PFL → KFL), muß der Jumper ① durch Umstecken den neuen Pedalspezifikationen angepaßt werden.

- (Vorsicht)

 1. Der Pedalsensor mit zwei Rückholfedern ist PFL, und derjenige mit einer Feder ist KFL. Stellen Sie den Pedalsensor auf PFL ein, wenn der Nähfuß durch Niederdrücken des Pedalsnach hinten angehoben werden soll.
 - Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie den Jumper umstecken. Wird der Jumper bei eingeschalteter Stromversorgung umgesteckt, bleibt die Einstellung unwirksam. Außerdem kann die Haupteinheit beschädigt werden.

9. Einstellung der Auto-Lifter-Funktion



Wenn die Auto-Lifter-Vorrichtung (AK) angebracht ist, wird sie durch diese Funktion betriebsfähig gemacht.

- Den Netzschalter einschalten, während die Taste
 im Schaltkasten gedrückt gehalten wird.
- 2) Die Anzeige **5**, **6** (FL ON) erscheint mit einem "Piep" auf dem LED-Display, und die Funktion des Auto-Lifters wird wirksam.
- 3) Den Netzschalter aus- und wieder einschalten, um auf den Normalmodus zurückzuschalten.
- 4) Um die Funktion des Auto-Lifters unwirksam zu machen, die Schritte 1) bis 3) wiederholen, so daß "FL OFF" auf dem LED-Display erscheint.

FLON: Die Auto-Lifter-Vorrichtung ist funkti-

onsfähig.

FL OFF: Die Auto-Lifter-Vorrichtung ist


funktionsunfähig.

(Standard (Werksvorgabe))

(Gleichermaßen wird der Nähfuß nach Vollendung des programmierten Nähbetriebs nicht automatisch angehoben.)

- (Vorsicht) 1. Warten Sie mindestens eine Sekunde, bevor Sie die Stromversorgung erneut einschalten. (Ist die Zeit zwischen dem Aus- und Einschalten zu kurz, wird die Einstellung möglicherweise nicht richtig umgeschaltet.)
 - 2. Der Auto-Lifter wird nur bei korrekter Wahl dieser Funktion wirksam.
 - 3. Wird "FL ON" gewählt, ohne daß die Auto-Lifter-Vorrichtung installiert ist, wird der Start am Nähanfang kurzzeitig verzögert. Wählen Sie unbedingt "FL OFF", wenn der Auto-Lifter nicht installiert ist, weil sonst der Antippschalter möglicherweise nicht funktioniert.


10. Anschluss des Pedals an eine Maschine für Standarbeit



- Den Stecker des PK70 an den Steckverbinder
 (CN32: 12P) des SC-910N anschließen.
- 2) Das Kabel des PK70 zusammen mit den anderen Kabeln mit dem an der Seite des Kastens angebrachten Kabelband 2 sichern, nachdem es durch die Kabelklemme geführt worden ist.

(Vorsicht) Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie den Stecker anschließen.

11. Externer ein-/ausgangsanschluss



Ein externer Ein-/Ausgangsanschluß ① zur Ausgabe der folgenden Signale steht für den Anschluß eines externen Zählers oder dergleichen zur Verfügung.


(Vorsicht) Wenn Sie den Stecker verwenden wollen, sollten Sie die Arbeit von einem erfahrenen Elektriker ausführen lassen.

Tabelle der Signal- und Stiftbelegung des Steckers

CN42	Signalbe zeichnung	Eingabe/ Ausgabe	Beschreibung	
1	+5V	-	Stromquelle	
2	LS(N)	Ausgabe	Rotationssignal von 360 Impulsen/Umdrehung	DC5V
3	N.C.	_	-	
4	UDET(N)	Ausgabe	"L" wird bei Tiefstellung der Nadelstange ausgegeben.	DC5V
5	DDET(N)	Ausgabe	"L" wird bei Hochstellung der Nadelstange ausgegeben.	DC5V
6	HS(N)	Ausgabe	Rotationssignal von 45 Impulsen/Umdrehung	DC5V
7	BTD(N)	Ausgabe	"L" wird bei Betrieb des Riegelmagneten ausgegeben.	DC5V
8	TRMD(N)	Ausgabe	"L" wird bei Betrieb des Fadenabschneidermagneten ausgegeben.	DC5V
9	LSWO(P)	Ausgabe	Monitorsignal für Rotationsanforderung (Pedal oder dergleichen)	DC5V
10	S.STATE(N)	Ausgabe	"L" is output when the sewing machine is in the stop state.	DC5V
11	LSWINH(N)	Eingabe	Rotation durch Pedal ist während der Eingabe des Signals "L" ge-	DC5V,
			sperrt.	–5mA
12	SOFT	Eingabe	Die Drehzahl ist während der Eingabe des Signals "L" auf die Soft-	DC5V,
			Drehzahl begrenzt.	–5mA
13	SGND	-	OV	


JUKI-Originalteil-Nr. Steckverbinder Teile-Nr. HK016510130 Stiftkontakt Teile-Nr. HK016540000

12. Anschluss des Stoffkantensensors (ED)



- Den Stecker des Stoffkantensensors (ED) an den Steckverbinder (CN45: 6P) des SC-910N anschließen.
- 2) Das Kabel des Stoffkantensensors zusammen mit den anderen Kabeln mit dem an der Seite des Kastens angebrachten Kabelband 2 sichern, nachdem es durch die Kabelklemme geführt worden ist.
- (Vorsicht) 1. Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie den Stecker anschließen.
 - 2. Angaben zum Gebrauch des Stoffkantensensors finden Sie in der beiliegenden Bedienungsanleitung.

13. Initialisierung der Einstellungsdaten



Alle Funktionseinstellungsinhalte des SC-910N können auf die Vorgaben zurückgestellt werden.

- 1) Schalten Sie den Netzschalter ein, während Sie die Tasten 2, 3 und 4 gedrückt halten.
- 2) Die Anzeige **5** erscheint mit einem "Piep" auf dem LED-Display, und die Initialisierung beginnt.
- Der Summer ertönt nach etwa einer Sekunde (drei kurze Pieptöne), und die Einstellungsdaten werden auf die Vorgaben zurückgestellt.

(Vorsicht) Die Stromversorgung darf während der Initialisierung nicht ausgeschaltet werden. Anderenfalls kann das Programm der Haupteinheit beschädigt werden.

4) Den Netzschalter aus- und wieder einschalten, um auf den Normalmodus zurückzuschalten.

- (Vorsicht)

 1. Wird dieser Bedienungsvorgang durchgeführt, wird der Neutralisierungs-Kompensationswert des Pedalsensors "0". Demgemäß muß die Neutralisierungs-Kompensation des automatischen Pedalsensors vor der Benutzung der Nähmaschine durchgeführt werden. ("III-7. Sensor für
 - 2. Selbst wenn diese Operation durchgeführt wird, können die mit der Bedienungstafel eingestellten Nähdaten nicht initialisiert werden.


automatische Kompensierung der Pedal-Neutralstellung" Siehe 40.)

IV. WARTUNG


1. Entfernen der rückabdeckung

WARNUNG:


Um Verletzungen durch elektrische Schläge oder plötzliches Anlaufen der Nähmaschine zu verhüten, entfernen Sie die Abdeckung erst, nachdem Sie den Netzschalter ausgeschaltet und mindestens 5 Minuten gewartet haben. Ersetzen Sie eine durchgebrannte Sicherung nur durch eine neue Sicherung der gleichen Kapazität, nachdem Sie den Netzschalter ausgeschaltet und die Ursache für das Durchbrennen der Sicherung beseitigt haben, um Verletzungen zu vermeiden.





- 1) Die Taste OFF des Netzschalters zum Ausschalten der Stromversorgung drücken, nachdem sichergestellt ist, dass die Nähmaschine stillsteht.
- 2) Das Netzkabel von der Netzsteckdose abziehen, nachdem sichergestellt ist, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist. Die Arbeit von Schritt 3) ausführen, nachdem sichergestellt ist, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist und mehr als 5 Minuten vergangen sind.



- 3) Die Befestigungsschrauben 2 der Frontabdeckung 1 lösen.
- 4) Die Frontabdeckung 1 öffnen, während die Klinke 3 an der Seitenfläche hineingedrückt wird.







- 5) Die zwei Schrauben 6 lösen, nachdem Schraube 4 gelöst wurde, und dann die Rückabdeckung 6 abnehmen. Zum Anbringen der Rückabdeckung 6 die Schraube 4 provisorisch eindrehen, dann die zwei Schrauben 5 und Schraube 4 anziehen.
- 1) Den Glasteil der Sicherung 1 halten und entfernen.
- 2) Die Sicherung durch eine neue der vorgeschriebenen Kapazität ersetzen.


1 : 3.15 A/250 V träge Sicherung (Stromkreis-Schutzsicherung) Teile-Nr. KF000000080

3. Fehlersuche

Falls eine der folgenden Störungen auftritt, ergreifen Sie die entsprechenden Abhilfemaßnahmen, bevor Sie den Kundendienst anrufen.

Störung	Ursache	Abhilfemaßnahme
Beim Kippen der Nähmaschine ertönt der Summer, und die Nähmaschine kann nicht betrieben werden.	Wird die Nähmaschine gekippt, ohne den Netzschalter auszuschalten, wird der links beschriebene Vorgang als Si- cherheitsmaßnahme ausgeführt.	Die Nähmaschine erst nach dem Ausschalten der Stromversorgung kippen.
Die Magnetspulen für Fadenab- schneiden, Rückwärtsnähen, Wi- scher usw. funktionieren nicht. Die Handlampe leuchtet nicht auf.	Wenn die Sicherung zum Schutz der Magnetspulen-Stromversorgung durchgebrannt ist	Die Sicherung zum Schutz der Magnetspulen-Stromversorgung überprüfen.
Die Nähmaschine läuft trotz Betätigung des Pedals unmittelbar nach dem Einschalten der Stromversorgung nicht. Wird das Pedal einmal nach hinten und dann nach vorn gedrückt, läuft die Nähmaschine.	Die Neutralstellung des Pedals hat sich verändert. (Die Neutralstellung kann sich z.B. durch eine Änderung des Pedalfeder- drucks verlagern.)	Die automatische Neutralstellungs- Korrekturfunktion des Pedalsensors ausführen.
Die Nähmaschine bleibt trotz Rückstellung des Pedals auf die Neutralstellung nicht stehen.		
Die Halteposition der Nähmaschine schwankt (ungleichmäßig).	Beim Einstellen der Nadelstopposition ist das Anziehen der Schraube im Handrad vergessen worden.	Die Schraube im Handrad fest anziehen.
Der Nähfuß wird trotz Installation der Auto-Lifter-Vorrichtung nicht	Die Auto-Lifter-Funktion ist deaktiviert.	"FL ON" mittels Auto-Lifter-Funktionswahl einstellen.
angehoben.	Das Pedalsystem ist auf KFL eingestellt.	Den Jumper auf die PFL-Einstellung umstecken, um den Nähfuß durch Niederdrücken des hinteren Pedalteils anzuheben.
	Das Kabel der Auto-Lifter-Vorrichtung ist nicht an den Steckverbinder (CN40) angeschlossen.	Das Kabel richtig anschließen.
Der Antippschalter funktioniert nicht.	Der Nähfuß wird durch die Auto-Lifter- Vorrichtung angehoben.	Den Schalter nach dem Absenken des Nähfußes betätigen.
	Die Auto-Lifter-Funktion ist aktiviert, obwohl keine Auto-Lifter-Vorrichtung angebracht ist.	"FL OFF" wählen, wenn die Auto- Lifter-Vorrichtung nicht angebracht ist.
Die Bewegung zur Hochstellung funktioniert nicht, wenn alle Lampen an der Tafel aufleuchten.	Der Funktionseinstellmodus ist aktiviert. Der Schalter an der CTL-Platine wurde durch die gebündelten Kabel gedrückt, woraus der oben erwähnte Modus resultierte.	Die Frontabdeckung entfernen, und die Kabel nach dem in der Bedienungsanleitung beschriebenen normalen Bindeverfahren anordnen.
Die Nähmaschine läuft nicht.	Das Motorausgangskabel (4P) ist abgetrennt.	Das Kabel richtig anschließen.
	Der Stecker (CN39) des Motorsignalka- bels ist abgetrennt.	Das Kabel richtig anschließen.

Zusätzlich weist dieses Gerät die folgenden Fehlercodes auf. Diese Fehlercodes sperren den Betrieb (oder begrenzen die Funktion) und melden das Problem, so daß es bei Erkennung einer Störung nicht vergrößert wird. Wenn Sie den Kundendienst anfordern, überprüfen Sie bitte die Fehlercodes.



Überprüfungsverfahren des Fehlercodes

- 1) Den Schalter 1 im Schaltkasten drücken, und den Netzschalter einschalten.
- 2) Beim Piepton erscheint die Anzeige 4 auf dem LED, und der neuste Fehlercode wird angezeigt.
- Die Überprüfung des Inhalts des vorherigen Fehlers kann durch Betätigen des Schalters 2 oder
 durchgeführt werden. (Wenn bei der Überprüfung des Inhalts des vorherigen Fehlers das Ende erreicht wird, ertönen zwei einzelne Warntöne.)

(Vorsicht) Wird der Schalter 3 betätigt, wird der Fehlercode vor dem gegenwärtigen angezeigt.
Wird der Schalter 2 betätigt, wird der Fehlercode nach dem gegenwärtigen angezeigt.

Liste der Fehlercodes

Nr.	Beschreibung des festgestellten Fehlers	Vermutliche Ursache	Prüfpunkte
E000	Ausführung der Dateninitialisierung (Dies ist kein Fehler.)	Wenn der Maschinenkopf ausgewechselt wird. Wenn der Initialisierungsvorgang ausgeführt wird	
E302	Ausfall des Kippzustand- Erkennungsschalters (Wenn der Sicherheitsschalter funktioniert)	Wenn der Kippzustand-Erkennungsschalter bei eingeschalteter Stromversorgung einge- schaltet wird.	 Prüfen, ob der Maschinenkopf gekippt wurde, ohne den Netzschalter auszuschalten (Nähmaschinenbetrieb wird aus Sicherheitsgründen gesperrt). Prüfen, ob das Kabel des Kippzustand-Erkennungsschalters an der Nähmaschine oder dergleichen hängenbleibt. Prüfen, ob der Kippzustand-Erkennungsschalterhebel an irgend etwas hängenbleibt.
E221	Schmierungsfehler	Schmierungswarnung von LH-41** (Schmierungswarnung nach Ablauf der angegebenen Zeit)	Abschmierung durchführen, und Rückstellung ausführen.
E003	Abtrennung des Positionsgebersteckers	Wenn das Positionserkennungssignal nicht vom Positionsgeber des Nähmaschinen-	Den Positionsgeberstecker (CN30) auf Wackel- kontakt und Abtrennung überprüfen.
E004	Ausfall des Positionsgeber- Tiefstellungssensors	kopfes eingegeben wird. • Wenn der Positionsgeber beschädigt ist.	Prüfen, ob das Positionsgeberkabel durch Hängenbleiben am Maschinenkopf beschädigt worden ist.
E005	Ausfall des Positionsgeber- Hochstellungssensors		Worden lot.
E906	Ausfall der Steuertafelübertragung	 Abtrennung des Bedienungstafelkabels Beschädigung der Bedienungstafel. 	 Den Bedienungstafelstecker (CN34,CN35) auf Wackelkontakt und Abtrennung überprüfen. Prüfen, ob das Bedienungstafelkabel durch Hängenbleiben am Maschinenkopf beschädigt worden ist.
E007	Motorüberlastung	Wenn der Maschinenkopf blockiert. Wenn besonders schwerer Stoff über die garantierte Leistung des Maschinenkopfes hinaus genäht wird.	 Prüfen, ob sich der Faden in der Motorriemenscheibe verfangen hat. Den Motorausgangsstecker (4P) auf Wackelkontakt und Abtrennung überprüfen.
		Wenn der Motor nicht läuft. Motor oder Aptrich ist beschädigt.	Prüfen Sie, ob ein Widerstand vorhanden ist,
E008	Ausfall des Maschinenkopfste- ckers (Widerstandspack)	 Motor oder Antrieb ist beschädigt. Wenn das Ausgangssignal des Maschinen- kopfsteckers nicht richtig gelesen werden kann. 	wenn der Motor von Hand gedreht wird. • Den Maschinenkopfstecker (CN31) auf Wackel-kontakt und Abtrennung überprüfen.
E808	Magnet-Kurzschluss	Der Magnetstrom erreicht nicht die Normal- spannung.	Prüfen, ob das Maschinenkopfkabel in der Riemenscheibenabdeckung oder dergleichen eingeklemmt ist.
E809	Haltebetriebsausfall	Der Magnet wird nicht auf Haltebetrieb umgeschaltet.	Prüfen, ob der Magnet ungewöhnlich heiß ist. (CTL-Platine (Baugr.) Schaltkreis ist defekt.)
E810	Magnetspulen-Kurzschluß	Wenn versucht wird, die kurzgeschlossene Magnetspule zu aktivieren.	Prüfen, ob ein Kurzschluß in der Magnetspule vorliegt.

Nr.	Beschreibung des festgestellten Fehlers	Vermutliche Ursache	Prüfpunkte
E811	Überspannung	Wenn eine höhere Spannung als die Soll- spannung eingegeben wird. 200 V sind an SC-910N für 100-V-Spezifika-	 Prüfen, ob die angelegte Spannung um +10% oder mehr über der Bemessungsspannung liegt.
		tionen angelegt worden. • JUS: 220 V wird an 120-V-Kasten angelegt.	Prüfen, ob der 100/200-V-Umschaltstecker falsch eingestellt wurde.
		• CE: 400 V wird an 230-V-Kasten angelegt.	In den oben genannten Fällen ist die Stromversorgungsplatine beschädigt.
E813	Niederspannung	Wenn eine niedrigere Spannung als die Sollspannung eingegeben wird.	Prüfen, ob die Spannung um -10% oder weniger unter der Bemessungsspannung liegt.
		100 V sind an SC-910N für 200-V-Spezifika- tionen angelegt worden.	 Prüfen, ob der 100/200-V-Umschaltstecker falsch eingestellt wurde.
		JUS: 120 V wird an 220-V-Kasten angelegt	
		Die innere Schaltung wurde durch die angelegte Überspannung beschädigt	Prüfen Sie, ob die Sicherung oder der Rück- kopplungswiderstand beschädigt ist.
E924	Ausfall des Motortreibers	Der Motortreiber ist beschädigt.	
E944	Steuerung der rechten Nadel unmöglich	Die rechte Nadel hat sich während des Haltens vom Nullpunkt verlagert.	Prüfen, ob der Nullpunktsensor der rechten Na- del defekt ist.
	(Wenn LH-4168 oder 4188 gewählt wird)	 Die rechte Nadel hat sich w\u00e4hrend der Frei- gabe der linken Nadel vom Nullpunkt verla- gert. 	Prüfen, ob sich die Nadelstange durch äußere Kraft von der Halteposition verlagert hat.
E945	Steuerung der linken Nadel unmöglich	Die rechte Nadel hat sich während des Haltens vom Nullpunkt verlagert.	Prüfen, ob der Nullpunktsensor der linken Na- del defekt ist.
	(Wenn LH-4168 oder 4188 gewählt wird)	 Die rechte Nadel hat sich w\u00e4hrend der Frei- gabe der linken Nadel vom Nullpunkt verla- gert. 	Prüfen, ob sich die Nadelstange durch äußere Kraft von der Halteposition verlagert hat.
E046	Zwei-Nadel-Sperre (Wenn LH-4168 oder 4188	Beide Nadeln werden beim Einschalten der Stromversorgung gesperrt. (Die Nadeln be-	Prüfen, ob die Nullpunktsensoren der linken/ rechten Nadelposition defekt sind.
	gewählt wird)	finden sich in der Hochstellung.)	Prüfen, ob die Sensorstecker gelöst oder locker sind.
E730	Ausfall des Codierers	Wenn das Motorsignal nicht richtig eingege- ben wird.s	Den Motorsignalstecker (CN39) auf Wackelkon- takt und Abtrennung überprüfen.
E731	Ausfall des Motorlochsensors		 Prüfen, ob das Motorsignalkabel durch Hängen- bleiben am Maschinenkopf beschädigt worden ist.
			Prüfen, ob die Einschubrichtung des Motor- codierersteckers falsch ist.
E303	Scheibenfedersensorfehler	Das Scheibenfedersensorsignal kann nicht erkannt werden.	 Prüfen, ob der Maschinenkopf mit der Einstellung des Maschinentyps übereinstimmt. Prüfen, ob der Motorcodiererstecker gelöst ist.
E343	Ausfall des Spulenfaden- Restbetragsensors	Wenn sich die Position der Erfassungsstange der AE-Vorrichtung von der Ausgangsstellung verlagert hat.	Prüfen, ob die Erfassungsstange der AE- Vorrichtung zu der korrekten Position zurückge- kehrt ist.
			Prüfen, ob die Funktion Nr. 57 versehentlich aktiviert worden ist.
			Die Stecker der AE-Vorrichtung (CN121, CN123) auf Wackelkontakt und Abtrennung überprüfen.
			Prüfen, ob das Kabel der AE-Vorrichtung durch Hängenbleiben am Maschinenkopf beschädigt worden ist.



